



MANUAL DE UTILIZARE - TUN DE CALDURA PE GAZ GFA 12 EVOTOOLS

USER MANUAL - GAS HEAT GUN GFA 12 EVOTOOLS

MANUALE D'USO - GENERATORE DI ARIA CALDA A GAS GFA 12 EVOTOOLS

MANUAL DE USUARIO - CAÑÓN DE CALOR A GAS GFA 12 EVOTOOLS

HASZNÁLATI UTASÍTÁS - GÁZOS HŐLÉGFÚVÓ GFA 12 EVOTOOLS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ - ΚΑΝΟΝΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ GFA 12 EVOTOOLS

РЪКОВОДСТВО ЗА ΥΠΟΤΡΕΒΑ - ΓΑΖΟΒ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ GFA 12 EVOTOOLS

BEDIENUNGSANLEITUNG - GAS-HEIZKANONE GFA 12 EVOTOOLS



MANUEL D'UTILISATION - CANON À CHALEUR À GAZ GFA 12 EVOTOOLS

MANUAL DO UTILIZADOR - CANHÃO DE CALOR A GÁS GFA 12 EVOTOOLS



Parti componente

1. Buton de aprindere (Piezo)
2. Valva de gaz
3. Conector furtun gaz
4. Intrerupator Pornit/Oprit
5. Maner



Date tehnice

Cod produs	681930
Tensiune - Frecventa	230 V ~50 Hz
Putere nominala	12 kW
Putere de consum	35 W
Suprafata recomandata	86 m ²
Flux de aer	170 m ³ /h
Clasa izolatie	I
Consum gaz	0.83 kg/h
Tip gaz	GPL
Greutate	~4.7 kg

ACEST PRODUS POATE FI FOLOSIT DOAR IN SPATII BINE VENTILATE!

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.

Pastrati aceste instructiuni pentru consultari ulterioare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale.

Masuri de siguranta generale pentru uneltele electrice

Zona de lucru

- Pastrati zona de lucru curata si bine iluminata. Zonele intunecate pot crea accidente.
- Nu utilizati produsul in zonele cu potential exploziv, de exemplu in prezenta lichidelor, gazelor sau particulelor inflamabile. Uneltele electrice genereaza scantei care pot aprinde aceste materiale.
- Nu lasati copiii sau persoanele neautorizate in zona de lucru. Distragerea atentiei poate cauza pierderea controlului.
- Nu folositi niciodata tunul de incalzire daca prezinta defecte.

Masuri de siguranta pentru uneltele electrice



ATENTIE! VERIFICATI INTOTDEAUNA CA TENSIUNEA DE ALIMENTARE SA CORESPUNDA CU CEA INSCRISA PE PLACUTA PRODUSULUI.

- Nu folositi uneltele electrice cu mainile ude.
- Nu rasuciti cablul electric de alimentare al produsului.
- Nu transportati produsul tinandu-l de cablul electric si nu trageți de cablul electric pentru a-l scoate din priza.
- Tineti cablul electric de alimentare la distanta fata de sursele de caldura, de petele de ulei, de grasimi, de obiecte ascutite.
- Verificati stecherul si cablul electric in mod regulat si in caz de deteriorare a acestora apelati la un electrician autorizat. Nu folositi uneltele electrice al caror cablu de alimentare este deteriorat.
- Inspectati vizual uneltele electrice inainte de a le porni. Nu folositi uneltele electrice deteriorate.
- Inainte de utilizare, verificati ca toate suruburile sa fie bine stranse, iar accesoriile sa fie montate si fixate corect.
- Folositi doar accesorii compatibile. Nu incercati sa folositi sau sa adaptati accesorii incompatibile sau improvizatii.
- Evitati pornirile accidentale. Asigurati-va ca intrerupatorul este in pozitia "Oprit" inainte de introducerea cablului de alimentare in priza. Nu folositi uneltele electrice ale caror intrerupatoare nu functioneaza corespunzator.
- Nu utilizati produsul in conditii de ploaie sau umiditate excesiva. Patrunderea apei in interiorul acestuia creste riscul unui scurtcircuit.
- Pentru utilizare in aer liber, folositi cabluri de prelungire care sunt atestate și marcate în mod corespunzător pentru utilizarea in mediul exterior.
- Nu suprasolicitati produsul! Acesta poate fi folosit in conditii de siguranta daca sunt respectati parametrii de exploatare care il caracterizeaza. Nu utilizati uneltele electrice cu un alt scop fata de cel pentru care sunt destinate.
- Utilizarea necorespunzatoare poate cauza vatamari grave sau moartea.

Service

- Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.

Masuri de siguranta specifice tunului de caldura pe gaz

- Utilizati produsul doar in spatii inchise, ferite de umezeala. Patrunderea apei in interiorul uneltei creste riscul unui scurtcircuit. Nu folositi produsul afara, in interiorul bailor sau in orice alt loc cu umezeala/umiditate crescuta (ex: langa piscine, dusuri sau bazine).
- Nu suprasolicitati produsul! Acesta poate fi folosit in conditii de siguranta daca sunt respectati parametrii de exploatare care il caracterizeaza. Nu utilizati produsul pentru alte scopuri decat

cele pentru care este destinat.



ATENȚIE! NU ACOPERITI PRODUSUL ÎN TIMPUL FUNCȚIONĂRII. EXISTĂ RISC DE SUPRĂINCĂLZIRE ȘI DE INCENDIU.

- Utilizarea necorespunzătoare a acestui aparat poate cauza vătămări grave sau moartea.
- Verificați cu atenție tunul de caldura înainte de fiecare utilizare. Nu folosiți niciodată aparatul dacă prezintă defecte, lovituri sau piese deteriorate.
- Nu manevrați produsul decât ținându-l de maner. Anumite părți ale produsului pot deveni foarte fierbinti în timpul funcționării și pot cauza răni și arsuri.
- Nu utilizați produsul pentru încălzirea spațiilor casnice.
- Utilizați produsul numai în spații bine ventilate.
- Nu utilizați produsul dacă a fost modificat față de starea inițială.
- Folosiți doar GPL.
- Înainte de pornirea, verificați cablul de alimentare. Dacă observați deteriorări, nu folosiți produsul și apălați la un service autorizat pentru remedierea problemelor.
- Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu gaz nu este răsucit sau îndoit.
- Asigurați-vă întotdeauna că ventilatorul și motorul funcționează corect înainte de a aprinde flacăra.
- Înainte de pornirea, poziționați produsul la o distanță de siguranță de obiectele din jur. Nu poziționați produsul aproape de materiale/substanțe inflamabile deoarece acestea se pot aprinde.
- Asigurați o distanță sigură față de alte obiecte în spatele produsului pentru a permite admisia aerului. Nu amplasați produsul lângă pereți sau alte obiecte care ar putea limita sau obtura admisia aerului. Nu amplasați produsul în fața obiectelor care ar putea fi antrenate de suptiunea aerului înspre produs.
- Nu restricționați niciodată admisia de aer. Verificați cu atenție tunul de caldura înainte de utilizare.
- Înainte de pornirea, poziționați produsul pe o suprafață solidă și stabilă pentru a evita riscul căderii sau rasturnării acestuia în timpul folosirii.
- Asigurați o distanță de siguranță între produs și persoanele din jur. Nu poziționați produsul astfel încât jetul să fie direcționat către persoanele din jur.
- Distanța minimă față de obiecte și persoane este de 2.4 m (stanga, dreapta, față) și 1 m (spate).
- Nu amplasați produsul în imediată apropiere a unei prize.
- Nu îndreptați produsul spre butelia de gaz.
- Mențineți butelia de gaz la o temperatură mai mică de 37.8°C.
- Folosirea prelungitoarelor nu este recomandată. Dacă însă este neaparat necesar, folosiți prelungitoare corespunzătoare, cât mai scurte posibil și desfășurate în totalitate.
- Dacă folosiți un prelungitor, verificați starea acestuia înainte de pornirea produsului. Nu folosiți prelungitoare deteriorate sau cu improvizații neautorizate.
- Dacă utilizați un prelungitor cu mai multe prize, nu conectați alte aparate în respectivul prelungitor.
- Supravegheați permanent produsul pe timpul utilizării. Țineți la distanță de produs copiii și animalele. Nu utilizați niciodată lângă copii sau animale.
- Oprite întotdeauna gazul de la butelie când tunul de încălzire nu este utilizat și înainte de a se deconecta de la butelia de gaz.
- Deconectați tunul de încălzire de la sursa electrică atunci când nu este în interior sau înainte de a muta sau schimba butelia.
- După terminarea utilizării sau atunci când nu folosiți produsul o perioadă mai lungă de timp, deconectați produsul de la sursa de curent.

- Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.

Domeniu de utilizare.

Tunul de caldura pe gaz este destinat pentru pentru incalzirea spatiilor comerciale, santierelor de constructii, depozite, ateliere, hambare, etc

NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL.

ACEST TUN DE CALDURA ESTE DESTINAT EXCLUSIV UTILIZARII IN INTERIOR. NU ESTE DESTINAT A FI UTILIZAT IN SPATII EXTERIOARE.

ESTE INTERZISA UTILIZAREA IN SPATII INTERIOARE CU UMIDITATE RIDICATA!

Pregatirea pentru punerea in functiune



ATENTIE! DECONECTATI ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA INAINTEA INCEPERII ORICAREI OPERATIUNI DE REGLARE SAU INTRETINERE.

Pozitionarea produsului

Inaintea pornirii produsului, pozitionati-l pe o suprafata solida si stabila, la o distanta de siguranta de obiectele din jur.



ATENTIE! NU POZITIONATI PRODUSUL IN APROPIEREA LICHIDELOR SAU GAZELOR INFLAMABILE, A ALTOR SURSE DE CALDURA SAU LANGA OBIECTE CARE SE POT APRINDE!



ATENTIE! REGLATI POZITIA JETULUI DE AER ASTFEL INCAT SA NU FIE PE DIRECTIA PERSOANELOR DIN JUR. ASIGURATI-VA CA EXISTA O DISTANTA DE SIGURANTA INTRE PRODUS SI PERSOANELE DIN JUR!

Operarea produsului

Pornirea produsului

1. Conectati regulatorul la butelia de gaz si furtunul la tunul de incalzire.
2. Conectati produsul la sursa electrica de alimentare.
3. Porniti ventilatorul.
4. Tineti apasat valva de gaz si butonul de aprindere (Piezo) concomitent pana la aprinderea tunului de incalzire. Dupa aprindere asteptati 5 secunde, dupa care eliberati valva de gaz.

ATENTIE! SUPRAVEGHEATI PERMANENT PRODUSUL PE TOATA PERIOADA FUNCTIONARII.



ATENTIE! VERIFICATI STAREA CABLURILOR DE ALIMENTARE INAINTEA PORNIRII PRODUSULUI.

NU PORNITI PRODUSUL DACA OBSERVATI DETERIORARI ALE ACESTORA.



ATENTIE! DACA ESTE NECESAR, FOLOSITI PRELUNGITOARE CORESPUNZATOARE CAT MAI SCURTE SI DESFASURATE COMPLET. NU ALIMENTATI ALTI CONSUMATORI PRIN INTERMEDIUL PRELUNGITORULUI FOLOSIT.

OBS: La prima utilizare este posibil ca produsul sa emita putin fum, pentru o perioada scurta de timp. Acest lucru este normal.

Oprirea produsului

1. Opriti alimentarea cu gaz cand tunul de caldura nu este utilizat si inainte de a se deconecta de la sursa electrica.
2. Lasati ventilatorul sa functioneze timp de 5 minute pentru a raci tunul de incalzire.
3. Opriti ventilatorul.
4. Deconectati tunul de incalzire de la sursa electrica de alimentare.

Curatare si intretinere



ATENȚIE! ÎNAINTE DE ORICE INTERVENȚIE ASUPRA ECHIPAMENTULUI, DECONECTAȚI ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA SI AȘTEPTAȚI RĂCIREA COMPLETA A PRODUSULUI.

- Pastrati curate fantele de ventilatie ale carcasei pentru a preveni supraincalzirea motorului.
- Mențineți tunul de caldura curat. Curățați tunul de caldura ori de câte ori este necesar pentru a îndepărta praful și resturile.
- Regulat, de preferat după fiecare utilizare curatați echipamentul cu o carpa moale. Dacă murdăria persista, utilizați o carpa umezita într-o soluție de apă și săpun evitand patrunderea apei in interior.
- Nu utilizați solvenți (ca de exemplu: petrol și derivați, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.
- Inspectați vizual tunul de căldură înainte de fiecare utilizare. Verificați toate conexiunile și racordurile pentru a depista eventuale scurgeri. Aplicați o soluție formată din apă și săpun lichid pe punctele de îmbinare; apariția bulelor indică o pierdere de etanșeitate. Remediați imediat orice scurgere înainte de a pune echipamentul în funcțiune.
- Verificați starea furtunului și a regulatorului de presiune înainte de fiecare pornire. Dacă furtunul prezintă semne avansate de uzură, fisuri sau tăieturi, înlocuiți-l exclusiv cu un component omologat

Depozitare



- Înaintea depozitarii produsului, asigurați-va ca acesta s-a racit complet.
- Depozitați produsul într-un spațiu inaccesibil copiilor într-o poziție stabilă și sigură într-un loc răcoros și uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.
- Protejați produsul de acțiunea directă a razelor solare și pastrati-l într-un loc întunecos, dacă este posibil.
- Nu pastrati produsul ambalat in folie sau in pungi de plastic pentru a evita acumularea umidității.



Acest produs este un echipament electric și electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE și OUG 5/2015, este interzisă eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul și sănătatea umană ca urmare a prezentei substanțelor periculoase pe care le contin. Predați DEEE la un centru autorizat de colectare și reciclare a DEEE.

Component parts

1. Ignition button (Piezo)
2. Gas valve
3. Gas hose connector
4. On/Off Switch
5. Handle



Technical data

Product code	681930
Voltage - Frequency	230 V ~50 Hz
Nominal power	12 kW
Power consumption	35 W
Recommended surface area	86 m ²
Air flow	170 m ³ /h
Insulation class	I
Gas consumption	0.83 kg/h
Gas type	LPG
Weight	~4.7 kg

THIS PRODUCT CAN ONLY BE USED IN WELL VENTILATED AREAS!

Thank you for purchasing this EVOTOOLS product, manufactured to the highest safety and performance standards.

Keep these instructions for future reference.



Warning! For your safety, carefully read this manual and the general safety instructions before using the equipment. Failure to follow these rules may result in electric shock, fire and/or personal injury.

General safety precautions for power tools

Work area

- Keep your work area clean and well-lit. Dark areas can create accidents.
- Do not use the product in potentially explosive areas, for example in the presence of flammable liquids, gases or particles. Power tools create sparks which may ignite these materials.
- Do not allow children or unauthorized persons in the work area. Distractions may cause loss of control.
- Never use the heater if it shows any signs of damage / defects.

Safety precautions for power tools



WARNING! ALWAYS CHECK THAT THE SUPPLY VOLTAGE CORRESPONDS TO THAT INDICATED ON THE PRODUCT NAMEPLATE.

- Do not use power tools with wet hands.
- Do not twist the product's power cord.
- Do not carry the product by holding the power cord and do not pull on the power cord to unplug it.
- Keep the power cord away from heat sources, oil stains, grease, and sharp objects.
- Check the plug and the power cord regularly and in case of damage, contact a qualified electrician. Do not use power tools with a damaged power cord.
- Visually inspect power tools before turning them on. Do not use damaged power tools.
- Before use, check that all screws are tightly secured and accessories are correctly mounted and secured.
- Use only compatible accessories. Do not attempt to use or adapt incompatible or improvised accessories.
- Avoid accidental starting. Make sure the switch is in the "Off" position before plugging in the power cord. Do not use power tools whose switches do not work properly.
- Do not use the product in rain or excessive humidity. Water penetration increases the risk of a short circuit.
- For outdoor use, use extension cords that are certified and properly marked for outdoor use.
- Do not overload the product! It can be used safely if the operating parameters that characterize it are respected. Do not use power tools for a purpose other than that for which they are intended.
- Improper use can cause serious injury or death.

Service

- Repairs must be carried out only by authorized personnel by replacing with original accessories and spare parts to avoid accidents due to improper repairs.

Safety measures specific to gas heat guns

- Use the product only in enclosed spaces, protected from moisture. Water entering the tool increases the risk of a short circuit. Do not use the product outdoors, inside bathrooms or in any other place with high humidity/moisture (e.g. near swimming pools, showers or basins).
- Do not overload the product! It can be used safely if the operating parameters that characterize it are respected. Do not use the product for purposes other than those for which it is intended.



WARNING! DO NOT COVER THE PRODUCT DURING OPERATION. THERE IS A RISK OF OVERHEATING AND FIRE.

- Improper use of this appliance can cause serious injury or death.

- Carefully check the space heater before each use. Never use the appliance if it shows defects, dents, or damaged parts.
- Handle the product only by the designated handle. Certain parts of the product may become very hot during operation and may cause injuries and burns.
- Do not use the product for heating domestic spaces.
- Use the product only in well-ventilated areas.
- Do not use the product if it has been modified from its original condition.
- Use only LPG.
- Before switching on, check the power cord. If you notice any damage, do not use the product and contact an authorized service center to fix the problem.
- Make sure the gas supply hose is not twisted or bent.
- Always make sure the fan and motor are working properly before lighting the flame.
- Before turning on, position the product at a safe distance from surrounding objects. Do not position the product near flammable materials/substances as they may ignite.
- Ensure a safe distance from other objects behind the product to allow air intake. Do not place the product near walls or other objects that could limit or block the air intake. Do not place the product in front of objects that could be drawn into the product by air suction.
- Before starting, place the product on a solid and stable surface to avoid the risk of it falling or tipping over during use.
- Ensure a safe distance between the product and bystanders. Do not position the product so that the jet is directed at bystanders.
- Never restrict the air intake. Carefully check the heater before use.
- The minimum distance from objects and people is 2.4 m (left, right, front) and 1 m (back).
- Do not place the product in close proximity to a power outlet.
- Do not point the product at the gas cylinder.
- Keep the gas cylinder at a temperature below 37.8°C.
- The use of extension cords is not recommended. However, if absolutely necessary, use appropriate extension cords, as short as possible and fully extended.
- If you are using an extension cord, check its condition before turning on the product. Do not use damaged or unauthorized extension cords.
- If you use an extension cord with multiple outlets, do not plug other appliances into that extension cord.
- Always supervise the product during use. Keep children and animals away from the product. Never use near children or animals.
- Always turn off the gas at the cylinder when the heating gun is not in use and before disconnecting it from the gas cylinder.
- Disconnect the heater from the electrical source when not in use or before moving or changing the cylinder.
- After use or when not using the product for an extended period of time, disconnect the product from the power source.
- Repairs must be carried out only by authorized personnel by replacing with original accessories and spare parts to avoid accidents due to improper repairs.

Field of use

Gas heat gunIt is intended for heating commercial spaces, construction sites, warehouses, workshops, barns, etc.

NOT DESIGNED FOR INDUSTRIAL USE.

THIS SPACE HEATER IS INTENDED EXCLUSIVELY FOR INDOOR USE. NOT INTENDED FOR OUTDOOR USE.

USE IN INTERIOR SPACES WITH HIGH HUMIDITY IS PROHIBITED!

Preparation for commissioning



WARNING! DISCONNECT THE POWER SUPPLY BEFORE BEGINNING ANY ADJUSTMENT OR MAINTENANCE OPERATION.

Product positioning

Before turning on the product, position it on a solid and stable surface, at a safe distance from surrounding objects.



WARNING! DO NOT POSITION THE PRODUCT NEAR FLAMMABLE LIQUIDS OR GASES, OTHER SOURCES OF HEAT OR NEAR OBJECTS THAT MAY INFLAMM!



WARNING! ADJUST THE POSITION OF THE AIR JET SO THAT IT IS NOT IN THE DIRECTION OF THE SURROUNDING PEOPLE. MAKE SURE THAT THERE IS A SAFETY DISTANCE BETWEEN THE PRODUCT AND THE SURROUNDING PEOPLE!

Product operation

Turning on the product

1. Connect the regulator to the gas cylinder and the hose to the heating gun.
2. Connect the product to the electrical power source.
3. Turn on the fan.
4. Press and hold the gas valve and the ignition button (Piezo) simultaneously until the burner lights. After ignition, wait 5 seconds, then release the gas valve.



WARNING! MONITOR THE PRODUCT CONSTANTLY THROUGHOUT THE ENTIRE OPERATING PERIOD.

WARNING! CHECK THE CONDITION OF THE POWER CABLES BEFORE STARTING THE PRODUCT.

DO NOT TURN ON THE PRODUCT IF YOU OBSERVE ANY DAMAGE TO IT.



WARNING! IF NECESSARY, USE APPROPRIATE EXTENSION CORDS THAT ARE AS SHORT AS POSSIBLE AND FULLY UNWIND. DO NOT SUPPLY POWER TO OTHER CONSUMERS THROUGH THE EXTENSION CORD IN USE.

NOTE: When first used, the product may emit a little smoke for a short period of time. This is normal.

Stopping the product

1. Turn off the gas supply when the heater is not in use and before disconnecting it from the electrical power source.
2. Let the fan run for 5 minutes to cool the heating gun.
3. Turn off the fan.
4. Disconnect the heating gun from the electrical power source.

Cleaning and maintenance



WARNING! BEFORE ANY INTERVENTION ON THE EQUIPMENT, DISCONNECT THE POWER SUPPLY AND WAIT FOR THE PRODUCT TO COOL COMPLETELY.

- Keep the housing ventilation slots clean to prevent the motor from overheating.
- Keep the heat gun clean. Clean the heat gun as often as necessary to remove dust and debris.
- Regularly, preferably after each use, clean the equipment with a soft cloth. If dirt persists, use a cloth dampened in a solution of water and soap, avoiding water penetration inside.
- Do not use solvents (such as: petroleum and derivatives, alcohol) as they may damage the plastic parts.

- Visually inspect the heat gun before each use. Check all connections and fittings for leaks. Apply a solution of water and liquid soap to the joints; bubbles indicate a loss of tightness. Repair any leaks immediately before putting the equipment into operation.
- Check the condition of the hose and pressure regulator before each start-up. If the hose shows signs of wear, cracks, or cuts, replace it immediately.

Storage



- Before storing the product, make sure it has cooled completely.
- Store the product in a space inaccessible to children in a stable and safe position in a cool and dry place, avoiding temperatures that are too high or low.
- Protect the product from direct sunlight and store it in a dark place, if possible.
- Do not store the product wrapped in foil or plastic bags to avoid moisture accumulation.



This product is classified as Electrical and Electronic Equipment (EEE). In accordance with Directive 2012/19/EU, it is prohibited to dispose of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) as unsorted municipal waste. These may affect the environment and human health due to the presence of hazardous substances. Please return the WEEE to an authorized collection and recycling center.

Componenti

1. Pulsante di accensione (piezoelettrico)
2. Valvola del gas
3. Connettore per tubo del gas
4. Interruttore di accensione/spegnimento
5. Maniglia



Dati tecnici

Codice prodotto	681930
Tensione - Frequenza	230 V ~50 Hz
Potenza nominale	12 kW
consumo di energia	35 W
Superficie consigliata	86 m ²
flusso d'aria	170 m ³ /h
Classe di isolamento	IO
consumo di gas	0,83 kg/h
Tipo di gas	GPL
Peso	~4,7 kg

QUESTO PRODOTTO PUÒ ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE IN AMBIENTI BEN VENTILATI!

Grazie per aver acquistato questo prodotto EVOTOOLS, realizzato secondo i più elevati standard di sicurezza e prestazioni.

Conservate queste istruzioni per riferimento futuro.



Attenzione! Per la vostra sicurezza, leggete attentamente questo manuale e le istruzioni generali di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchiatura. La mancata osservanza di queste regole può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni personali.

Precauzioni generali di sicurezza per gli utensili elettrici

Area di lavoro

- Mantieni la tua area di lavoro pulita e ben illuminata. Le zone buie possono causare incidenti.
- Non utilizzare il prodotto in aree potenzialmente esplosive, ad esempio in presenza di liquidi, gas o particelle infiammabili. Gli utensili elettrici generano scintille che potrebbero incendiare questi materiali.
- Non permettere l'accesso all'area di lavoro a bambini o persone non autorizzate. Le distrazioni possono causare la perdita di controllo.
- Non utilizzare mai il generatore di aria calda se presenta difetti.

Precauzioni di sicurezza per gli utensili elettrici



ATTENZIONE! VERIFICARE SEMPRE CHE LA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE CORRISPONDA A QUELLA INDICATA SULLA TARGHETTA DEL PRODOTTO.

- Non utilizzare utensili elettrici con le mani bagnate.
- Non attorcigliare il cavo di alimentazione del prodotto.
- Non trasportare il prodotto tenendolo per il cavo di alimentazione e non tirare il cavo di alimentazione per scollegarlo.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore, macchie d'olio, grasso e oggetti appuntiti.
- Controlla regolarmente la spina e il cavo di alimentazione e, in caso di danni, contatta un elettricista qualificato. Non utilizzare utensili elettrici con un cavo di alimentazione danneggiato.
- Ispezionare visivamente gli elettroscandali prima di accenderli. Non utilizzare elettroscandali danneggiati.
- Prima dell'uso, verificare che tutte le viti siano ben serrate e che gli accessori siano montati e fissati correttamente.
- Utilizzare esclusivamente accessori compatibili. Non tentare di utilizzare o adattare accessori incompatibili o improvvisati.
- Evitare l'avvio accidentale. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione "Off" prima di collegare il cavo di alimentazione. Non utilizzare utensili elettrici i cui interruttori non funzionino correttamente.
- Non utilizzare il prodotto in caso di pioggia o umidità eccessiva. La penetrazione dell'acqua aumenta il rischio di cortocircuito.
- Per l'uso esterno, utilizzare prolunghe certificate e opportunamente contrassegnate per l'uso esterno.
- Non sovraccaricare il prodotto! Può essere utilizzato in sicurezza se si rispettano i parametri operativi che lo caratterizzano. Non utilizzare gli elettroscandali per scopi diversi da quelli per cui sono stati progettati.
- L'uso improprio può causare gravi lesioni o la morte.

Servizio

- Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato, utilizzando accessori e ricambi originali, al fine di evitare incidenti dovuti a riparazioni improprie.

Misure di sicurezza specifiche per le pistole termiche a gas

- Utilizzare il prodotto esclusivamente in ambienti chiusi e protetti dall'umidità. L'ingresso di acqua nell'utensile aumenta il rischio di cortocircuito. Non utilizzare il prodotto all'aperto, in bagno o in qualsiasi altro luogo con elevata umidità (ad esempio vicino a piscine, docce o lavandini).
- Non sovraccaricare il prodotto! Può essere utilizzato in sicurezza se si rispettano i parametri

operativi che lo caratterizzano. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.



ATTENZIONE! NON COPRIRE IL PRODOTTO DURANTE IL FUNZIONAMENTO. ESISTE IL RISCHIO DI SURRISCALDAMENTO E INCENDIO.

- L'uso improprio di questo apparecchio può causare gravi lesioni o la morte.
- Controllare attentamente il generatore di aria calda prima di ogni utilizzo. Non utilizzare mai l'apparecchio se presenta difetti, ammaccature o parti danneggiate.
- Maneggiare il prodotto esclusivamente tramite l'apposita maniglia. Alcune parti del prodotto potrebbero surriscaldarsi durante il funzionamento e causare lesioni e ustioni.
- Non utilizzare il prodotto per riscaldare ambienti domestici.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente in ambienti ben ventilati.
- Non utilizzare il prodotto se è stato modificato rispetto alle sue condizioni originali.
- Utilizzare esclusivamente GPL.
- Prima di accendere il prodotto, controllare il cavo di alimentazione. Se si riscontrano danni, non utilizzare il prodotto e contattare un centro di assistenza autorizzato per risolvere il problema.
- Assicurarsi che il tubo di alimentazione del gas non sia attorcigliato o piegato.
- Prima di accendere la fiamma, assicurarsi sempre che la ventola e il motore funzionino correttamente.
- Prima di accendere il prodotto, posizionarlo a distanza di sicurezza dagli oggetti circostanti. Non posizionare il prodotto vicino a materiali/sostanze infiammabili, poiché potrebbero incendiarsi.
- Assicurarsi che il prodotto sia posizionato a una distanza di sicurezza da altri oggetti per consentire l'aspirazione dell'aria. Non posizionare il prodotto vicino a pareti o altri oggetti che potrebbero limitare o bloccare l'aspirazione dell'aria. Non posizionare il prodotto davanti a oggetti che potrebbero essere aspirati al suo interno.
- Non ostruire mai la presa d'aria. Controllare attentamente il generatore di aria calda prima dell'uso.
- Prima di iniziare, posizionare il prodotto su una superficie solida e stabile per evitare il rischio che cada o si ribalti durante l'uso.
- Assicurarsi di mantenere una distanza di sicurezza tra il prodotto e le persone presenti. Non posizionare il prodotto in modo che il getto sia diretto verso le persone.
- La distanza minima da oggetti e persone è di 2,4 m (sinistra, destra, davanti) e 1 m (dietro).
- Non posizionare il prodotto in prossimità di una presa di corrente.
- Non puntare il prodotto verso la bombola del gas.
- Mantenere la bombola del gas a una temperatura inferiore a 37,8 °C.
- L'uso di prolunghes è sconsigliato. Tuttavia, se assolutamente necessario, utilizzare prolunghes adeguate, il più corte possibile e completamente estese.
- Se si utilizza una prolunga, verificarne le condizioni prima di accendere il prodotto. Non utilizzare prolunghes danneggiate o non autorizzate.
- Se si utilizza una prolunga con più prese, non collegare altri apparecchi a quella prolunga.
- Sorvegliare sempre il prodotto durante l'uso. Tenere bambini e animali lontani dal prodotto. Non utilizzare mai in prossimità di bambini o animali.
- Chiudere sempre la valvola del gas sulla bombola quando la pistola termica non è in uso e prima di scollegarla dalla bombola stessa.
- Scollegare il riscaldatore dalla rete elettrica quando non in uso o prima di spostarlo o sostituire il cilindro.
- Dopo l'uso o quando il prodotto non viene utilizzato per un periodo prolungato, scollegarlo dalla fonte di alimentazione.

- Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato, utilizzando accessori e ricambi originali, al fine di evitare incidenti dovuti a riparazioni improprie.

Campo di applicazione

Pistola termica a gas. È destinata al riscaldamento di spazi commerciali, cantieri edili, magazzini, officine, fienili, ecc.

NON PROGETTATO PER USO INDUSTRIALE.

QUESTO GENERATORE DI ARIA CALDA È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL'USO

INTERNO. NON ADATTO ALL'USO ESTERNO.

L'USO IN AMBIENTI INTERNI CON ELEVATA UMIDITÀ È VIETATO!

Preparazione per la messa in servizio



ATTENZIONE! SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE PRIMA DI INIZIARE QUALSIASI OPERAZIONE DI REGOLAZIONE O MANUTENZIONE.

Posizionamento del prodotto

Prima di accendere il prodotto, posizionarlo su una superficie solida e stabile, a distanza di sicurezza dagli oggetti circostanti.



ATTENZIONE! NON POSIZIONARE IL PRODOTTO VICINO A LIQUIDI O GAS INFIAMMABILI, ALTRE FONTI DI CALORE O OGGETTI CHE POSSONO INFIAMMARS!



ATTENZIONE! REGOLARE LA POSIZIONE DEL GETTO D'ARIA IN MODO CHE NON SIA DIRETTO VERSO LE PERSONE CIRCOSTANTI. ASSICURARSI CHE SIA PRESENTE UNA DISTANZA DI SICUREZZA TRA IL PRODOTTO E LE PERSONE CIRCOSTANTI!

Funzionamento del prodotto

Accensione del prodotto

- Collegare il regolatore alla bombola del gas e il tubo flessibile alla pistola termica.
- Collegare il prodotto alla fonte di alimentazione elettrica.
- Accendi il ventilatore.
- Tenere premuti contemporaneamente la valvola del gas e il pulsante di accensione (piezoelettrico) finché il bruciatore non si accende. Dopo l'accensione, attendere 5 secondi, quindi rilasciare la valvola del gas.



ATTENZIONE! MONITORARE COSTANTEMENTE IL PRODOTTO DURANTE L'INTERO PERIODO DI FUNZIONAMENTO .

ATTENZIONE! VERIFICARE LE CONDIZIONI DEI CAVI DI ALIMENTAZIONE PRIMA DI AVVIARE IL PRODOTTO.

NON ACCENDERE IL PRODOTTO SE SI NOTANO DANNI.



ATTENZIONE! SE NECESSARIO, UTILIZZARE PROLUNGHE APPROPRIATE, IL PIÙ CORTE POSSIBILE E CHE SI SVOLGANO COMPLETAMENTE. NON FORNIRE ENERGIA ELETTRICA AD ALTRI UTENTI TRAMITE LA PROLUNGA IN USO.

NOTA: Al primo utilizzo, il prodotto potrebbe emettere un po' di fumo per un breve periodo di tempo. Questo è normale.

Arresto del prodotto

- Chiudere l'alimentazione del gas quando il generatore di aria calda non è in uso e prima di scollegarlo dalla presa elettrica.
- Lasciare la ventola in funzione per 5 minuti per raffreddare la pistola termica.
- Spegnere la ventola.

4. Scollegare la pistola termica dalla presa di corrente.

Pulizia e manutenzione



ATTENZIONE! PRIMA DI INTERVENIRE SULL'APPARECCHIATURA, SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE E ATTENDERE CHE IL PRODOTTO SI RAFFREDDI COMPLETAMENTE.

- Mantieni pulite le fessure di ventilazione dell'alloggiamento per evitare il surriscaldamento del motore.
- Mantieni pulita la pistola termica. Pulisci la pistola termica con la frequenza necessaria per rimuovere polvere e detriti.
- Pulire regolarmente l'attrezzatura con un panno morbido, preferibilmente dopo ogni utilizzo. Se lo sporco persiste, utilizzare un panno inumidito con una soluzione di acqua e sapone, evitando che l'acqua penetri all'interno.
- Non utilizzare solventi (come petrolio e derivati, alcol) poiché potrebbero danneggiare le parti in plastica.
- Ispezionare visivamente la pistola termica prima di ogni utilizzo. Verificare che tutti i collegamenti e i raccordi non presentino perdite. Applicare una soluzione di acqua e sapone liquido sui giunti; la presenza di bolle indica una perdita di tenuta. Riparare immediatamente eventuali perdite prima di mettere in funzione l'apparecchiatura.
- Prima di ogni avvio, verificare le condizioni del tubo flessibile e del regolatore di pressione. Se il tubo flessibile presenta segni di usura, crepe o tagli, sostituirlo immediatamente.

Magazzinaggio



- Prima di conservare il prodotto, assicurarsi che si sia raffreddato completamente.
- Conservare il prodotto in un luogo inaccessibile ai bambini, in una posizione stabile e sicura, in un luogo fresco e asciutto, evitando temperature troppo alte o troppo basse.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta e, se possibile, conservarlo in un luogo buio.
- Non conservare il prodotto avvolto in fogli di alluminio o sacchetti di plastica per evitare l'accumulo di umidità.



Questo prodotto è classificato come Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE). In conformità alla Direttiva 2012/19/UE, è vietato smaltire i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) come rifiuti urbani non differenziati. Questi possono influire sull'ambiente e sulla salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose. Si prega di restituire i RAEE a un centro di raccolta e riciclaggio autorizzato.

Piezas componentes

1. Botón de encendido (piezoeléctrico)
2. Válvula de gas
3. Conector de manguera de gas
4. Interruptor de encendido/apagado
5. Manejar



Datos técnicos

Código de producto	681930
Voltaje - frecuencia	230 V ~50 Hz
Potencia nominal	12 kW
Consumo de energía	35 W
Superficie recomendada	86 m ²
Flujo de aire	170 m ³ /h
Clase de aislamiento	I
Consumo de gas	0,83 kg/h
Tipo de gas	GLP
Peso	~4,7 kg

¡ESTE PRODUCTO SOLO PUEDE UTILIZARSE EN ÁREAS BIEN VENTILADAS!

Gracias por adquirir este producto EVOTOOLS, fabricado con los más altos estándares de seguridad y rendimiento.

Guarde estas instrucciones para futuras consultas.



¡Advertencia! Por su seguridad, lea atentamente este manual y las instrucciones generales de seguridad antes de utilizar el equipo. El incumplimiento de estas normas puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones personales.

Precauciones generales de seguridad para herramientas eléctricas

Área de trabajo

- Mantén tu área de trabajo limpia y bien iluminada. Las zonas oscuras pueden provocar accidentes.
- No utilice el producto en zonas potencialmente explosivas, por ejemplo, en presencia de líquidos, gases o partículas inflamables. Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender estos materiales.
- No permita el acceso de niños ni de personas no autorizadas al área de trabajo. Las distracciones pueden provocar la pérdida de control.
- No utilice nunca el cañón de calor si presenta defectos.

Precauciones de seguridad para herramientas eléctricas



¡ADVERTENCIA! Compruebe siempre que la tensión de alimentación corresponda a la indicada en la placa de características del producto.

- No utilice herramientas eléctricas con las manos mojadas.
- No retuerza el cable de alimentación del producto.
- No transporte el producto sujetándolo por el cable de alimentación ni tire del cable de alimentación para desenchufarlo.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de fuentes de calor, manchas de aceite, grasa y objetos punzantes.
- Revise periódicamente el enchufe y el cable de alimentación y, en caso de daños, contacte con un electricista cualificado. No utilice herramientas eléctricas con el cable dañado.
- Inspeccione visualmente las herramientas eléctricas antes de encenderlas. No utilice herramientas eléctricas dañadas.
- Antes de usarlo, compruebe que todos los tornillos estén bien apretados y que los accesorios estén correctamente montados y fijados.
- Utilice únicamente accesorios compatibles. No intente utilizar ni adaptar accesorios incompatibles o improvisados.
- Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de "Apagado" antes de conectar el cable de alimentación. No utilice herramientas eléctricas cuyos interruptores no funcionen correctamente.
- No utilice el producto bajo la lluvia ni en condiciones de humedad excesiva. La entrada de agua aumenta el riesgo de cortocircuito.
- Para uso en exteriores, utilice cables de extensión que estén certificados y debidamente marcados para uso en exteriores.
- ¡No sobrecargue el producto! Puede utilizarse de forma segura si se respetan los parámetros de funcionamiento que lo caracterizan. No utilice las herramientas eléctricas para fines distintos a los previstos.
- El uso inadecuado puede causar lesiones graves o la muerte.

Servicio

- Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal autorizado, utilizando accesorios y repuestos originales para evitar accidentes derivados de reparaciones incorrectas.

Medidas de seguridad específicas para pistolas de calor a gas

- Utilice el producto únicamente en espacios cerrados y protegidos de la humedad. La entrada de agua en la herramienta aumenta el riesgo de cortocircuito. No utilice el producto al aire libre, dentro de baños ni en ningún otro lugar con alta humedad (por ejemplo, cerca de piscinas, duchas o lavabos).

- ¡No sobrecargue el producto! Puede utilizarse de forma segura si se respetan sus parámetros de funcionamiento. No utilice el producto para fines distintos a los previstos.



¡ADVERTENCIA! NO CUBRA EL PRODUCTO DURANTE SU FUNCIONAMIENTO. EXISTE RIESGO DE SOBRECALENTAMIENTO E INCENDIO.

- El uso inapropiado de este aparato puede causar lesiones graves o la muerte.
- Verifique cuidadosamente el cañón de calor antes de cada uso. No utilice nunca el aparato si presenta defectos, abolladuras o piezas dañadas.
- Manipule el producto únicamente por el asa designada. Algunas partes del producto pueden calentarse mucho durante su funcionamiento y causar lesiones y quemaduras.
- No utilice el producto para calentar espacios domésticos.
- Utilice el producto únicamente en zonas bien ventiladas.
- No utilice el producto si ha sido modificado respecto a su estado original.
- Utilice únicamente GLP.
- Antes de encenderlo, revise el cable de alimentación. Si observa algún daño, no utilice el producto y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para solucionar el problema.
- Asegúrese de que la manguera de suministro de gas no esté retorcida ni doblada.
- Asegúrese siempre de que el ventilador y el motor funcionan correctamente antes de encender la llama.
- Antes de encenderlo, coloque el producto a una distancia segura de los objetos circundantes. No coloque el producto cerca de materiales o sustancias inflamables, ya que podrían incendiarse.
- Asegúrese de mantener una distancia segura de otros objetos detrás del producto para permitir la entrada de aire. No coloque el producto cerca de paredes u otros objetos que puedan limitar u obstruir la entrada de aire. No coloque el producto frente a objetos que puedan ser succionados por el aire.
- No restrinja nunca la admisión de aire. Revise atentamente el cañón de calor antes de usarlo.
- Antes de comenzar, coloque el producto sobre una superficie sólida y estable para evitar el riesgo de que se caiga o se vuelque durante su uso.
- Asegúrese de mantener una distancia segura entre el producto y las personas que se encuentren cerca. No coloque el producto de manera que el chorro apunte hacia las personas que se encuentren cerca.
- La distancia mínima con respecto a objetos y personas es de 2,4 m (izquierda, derecha, frente) y 1 m (atrás).
- No coloque el producto cerca de una toma de corriente.
- No apunte el producto hacia la bombona de gas.
- Mantenga la bombona de gas a una temperatura inferior a 37,8 ° C.
- No se recomienda el uso de alargadores. Sin embargo, si es absolutamente necesario, utilice alargadores adecuados, lo más cortos posible y completamente extendidos.
- Si utiliza un cable de extensión, compruebe su estado antes de encender el producto. No utilice cables de extensión dañados o no autorizados.
- Si utiliza un cable de extensión con varios enchufes, no conecte otros aparatos a ese cable de extensión.
- Supervise siempre el producto durante su uso. Mantenga a los niños y a los animales alejados del producto. No lo utilice nunca cerca de niños o animales.
- Cierre siempre la llave del gas en la bombona cuando no utilice la pistola de calor y antes de desconectarla de la bombona.
- Desconecte el calentador de la fuente de alimentación cuando no esté en uso o antes de mover o cambiar el cilindro.
- Después de usar el producto o cuando no lo vaya a usar durante un período prolongado, desconéctelo de la fuente de alimentación.

- Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal autorizado, utilizando accesorios y repuestos originales para evitar accidentes derivados de reparaciones incorrectas.

Campo de uso

Pistola de calor a gas. Está diseñada para calentar espacios comerciales, obras de construcción, almacenes, talleres, graneros, etc.

NO DISEÑADO PARA USO INDUSTRIAL.

ESTE CAÑÓN DE CALOR ESTÁ DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AL USO EN INTERIORES.

NO APTO PARA USO EN EXTERIORES.

¡PROHIBIDO SU USO EN ESPACIOS INTERIORES CON ALTA HUMEDAD!

Preparación para la puesta en servicio



¡ADVERTENCIA! DESCONECTE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ANTES DE COMENZAR CUALQUIER AJUSTE O OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO.

Posicionamiento del producto

Antes de encender el producto, colóquelo sobre una superficie sólida y estable, a una distancia segura de los objetos que lo rodeen.



¡ADVERTENCIA! NO COLOQUE EL PRODUCTO CERCA DE LÍQUIDOS O GASES INFLAMABLES, OTRAS FUENTES DE CALOR O CERCA DE OBJETOS QUE PUEDAN INFLAMARSE.



¡ADVERTENCIA! AJUSTE LA POSICIÓN DEL CHORRO DE AIRE PARA QUE NO APUNTE HACIA LAS PERSONAS. ¡ASEGÚRESE DE MANTENER UNA DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE EL PRODUCTO Y LAS PERSONAS!

Operación del producto

Encendido del producto

- Conecte el regulador a la bombona de gas y la manguera a la pistola de calor.
- Conecte el producto a la fuente de alimentación eléctrica.
- Enciende el ventilador.
- Mantenga presionados simultáneamente la válvula de gas y el botón de encendido (piezoeléctrico) hasta que se encienda el quemador. Tras el encendido, espere 5 segundos y luego suelte la válvula de gas.



¡ADVERTENCIA! SUPERVISE EL PRODUCTO CONSTANTEMENTE DURANTE TODO EL PERÍODO DE FUNCIONAMIENTO.

¡ADVERTENCIA! COMPRUEBE EL ESTADO DE LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN ANTES DE PONER EN MARCHA EL PRODUCTO.

NO ENCIENDA EL PRODUCTO SI OBSERVA ALGÚN DAÑO.



¡ADVERTENCIA! SI ES NECESARIO, UTILICE CABLES DE EXTENSIÓN ADECUADOS, LO MÁS CORTOS POSIBLE Y DESENLROLLADOS COMPLETAMENTE. NO SUMINISTRE ENERGÍA A OTROS USUARIOS A TRAVÉS DEL CABLE DE EXTENSIÓN QUE ESTÉ UTILIZANDO.

NOTA: Al usarlo por primera vez, el producto puede emitir un poco de humo durante un breve período de tiempo. Esto es normal.

Detener el producto

- Cierre el suministro de gas cuando el cañón de calor no esté en uso y antes de desconectarlo de la fuente de alimentación eléctrica.
- Deje que el ventilador funcione durante 5 minutos para enfriar la pistola de calor.

3. Apague el ventilador.
4. Desconecte la pistola de calor de la fuente de alimentación eléctrica.

Limpeza y mantenimiento



¡ADVERTENCIA! ANTES DE REALIZAR CUALQUIER MANIPULACIÓN EN EL EQUIPO, DESCONECTE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y ESPERE A QUE EL PRODUCTO SE ENFRÍE COMPLETAMENTE.

- Mantenga limpias las ranuras de ventilación de la carcasa para evitar que el motor se sobrecaliente.
- Mantén limpia la pistola de calor. Límpiela con la frecuencia necesaria para eliminar el polvo y los residuos.
- Limpie el equipo periódicamente, preferiblemente después de cada uso, con un paño suave. Si la suciedad persiste, utilice un paño humedecido en una solución de agua y jabón, evitando que el agua penetre en el interior.
- No utilice disolventes (como petróleo y sus derivados, alcohol), ya que pueden dañar las piezas de plástico.
- Inspeccione visualmente la pistola de calor antes de cada uso. Compruebe que no haya fugas en todas las conexiones y accesorios. Aplique una solución de agua y jabón líquido a las juntas; la presencia de burbujas indica que no están bien selladas. Repare cualquier fuga inmediatamente antes de poner el equipo en funcionamiento.
- Compruebe el estado de la manguera y del regulador de presión antes de cada puesta en marcha. Si la manguera presenta signos de desgaste, grietas o cortes, sustitúyala inmediatamente.

Almacenamiento



- Antes de guardar el producto, asegúrese de que se haya enfriado por completo.
- Guarde el producto en un lugar inaccesible para los niños, en una posición estable y segura, en un lugar fresco y seco, evitando temperaturas demasiado altas o bajas.
- Proteja el producto de la luz solar directa y, si es posible, guárdelo en un lugar oscuro.
- No guarde el producto envuelto en papel de aluminio o bolsas de plástico para evitar la acumulación de humedad.



Este producto se clasifica como equipo eléctrico y electrónico (EEE). De conformidad con la Directiva 2012/19/UE, está prohibido desechar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) como residuos municipales sin clasificar. Estos residuos pueden afectar al medio ambiente y a la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas. Por favor, entregue los RAEE en un centro de recogida y reciclaje autorizado.

Alkatrészek

1. Gyújtásgomb (piezo)
2. Gázszelep
3. Gáztömlő csatlakozó
4. Be/Ki kapcsoló
5. Fogantyú



Műszaki adatok

Termékkód	681930
Feszültség - Frekvencia	230 V ~50 Hz
Névleges teljesítmény	12 kW
Energiafogyasztás	35 W
Ajánlott felület	86 m ²
Légáramlás	170 m ³ /óra
Szigetelési osztály	én
Gázfogyasztás	0,83 kg/óra
Gáztípus	PB-gáz
Súly	~4,7 kg

A TERMÉK CSAK JÓL SZELLŐZŐ HELYSÉGBEN HASZNÁLHATÓ!

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az EVOTOOLS terméket, amelyet a legmagasabb biztonsági és teljesítményi szabványok szerint gyártottak. Őrizze meg ezeket az utasításokat későbbi felhasználás céljából.



Figyelem! Biztonsága érdekében a berendezés használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet és az általános biztonsági utasításokat. Ezen szabályok be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy személyi sérülést okozhat.

Általános biztonsági óvintézkedések elektromos szerszámokhoz

Munkaterület

- Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületét. A sötét területek baleseteket okozhatnak.
- Ne használja a terméket robbanásveszélyes területeken, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy részecskék jelenlétében. Az elektromos szerszámok szikrákat keltenek, amelyek meggyújthatják ezeket az anyagokat.
- Ne engedjen gyermekeket vagy illetéktelen személyeket a munkaterületre. A figyelemelterelés az irányítás elvesztéséhez vezethet.
- Soha ne használja a hőlégfúvót, ha az hibás vagy sérült.

Biztonsági óvintézkedések elektromos szerszámokhoz



FIGYELMEZTETÉS! MINDIG ELLENŐRIZZE, HOGY A TÁPFESZÜLTÉS MEGFELEL-E A TERMÉK ADATTÁBLÁJÁN FELTÜNTETETT FESZÜLTÉGNEK.

- Ne használjon elektromos szerszámokat nedves kézzel.
- Ne csavarja meg a termék tápkábelét.
- Ne hordozza a terméket a tápkábelnél fogva, és ne húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Tartsa távol a tápkábelt hőforrásoktól, olajfoltoktól, zsírtól és éles tárgyaktól.
- Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozódugót és a tápkábelt, és sérülés esetén forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. Ne használjon sérült tápkábelrel rendelkező elektromos szerszámokat.
- Bekapcsolás előtt vizuálisan ellenőrizze az elektromos szerszámokat. Ne használjon sérült elektromos szerszámokat.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy minden csavar szorosan meg van-e húzva, és a tartozékok megfelelően vannak-e felszerelve és rögzítve.
- Kizárólag kompatibilis tartozékokat használjon. Ne próbáljon meg inkompatibilis vagy rögtönzött tartozékokat használni vagy átalakítani.
- Kerülje a véletlen beindítást. Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló „Ki” állásban van, mielőtt csatlakoztatja a tápkábelt. Ne használjon olyan elektromos szerszámokat, amelyek kapcsolói nem működnek megfelelően.
- Ne használja a terméket esőben vagy túlzott páratartalomban. A víz behatolása növeli a rövidzárlat kockázatát.
- Kültéri használatra olyan hosszabbító kábelt használjon, amely kültéri használatra tanúsított és megfelelően jelölt.
- Ne terhelje túl a terméket! Biztonságosan használható, ha betartja a rá jellemző üzemi paramétereket. Ne használja az elektromos szerszámokat a rendeltetésüktől eltérő célra.
- A szakszerűtlen használat súlyos sérülést vagy halált okozhat.

Szolgáltatás

- A javításokat csak hivatalos személyzet végezheti, eredeti tartozékokkal és alkatrészekkel cserélve, hogy elkerülje a nem megfelelő javításokból eredő baleseteket.

Gázhőpisztolyokra vonatkozó biztonsági intézkedések

- A terméket csak zárt, nedvességtől védett helyiségben használja. A szerszámba jutó víz növeli a rövidzárlat kockázatát. Ne használja a terméket szabadban, fürdőszobában vagy más magas páratartalmú/párás helyen (pl. úszómedencék, zuhanyzók vagy mosdókagylók közelében).
- Ne terhelje túl a terméket! Biztonságosan használható, ha betartja a rá jellemző működési paramétereket. Ne használja a terméket a rendeltetésétől eltérő célra.



FIGYELMEZTETÉS! MŰKÖDÉS KÖZBEN NE TAKARJA LE A TERMÉKET. TÚLMELEGEDÉS ÉS TŰZ VESZÉLYE Fennáll.

- A keszulek nem megfelelő használata súlyos sérülést vagy halált okozhat.
- Minden használat előtt gondosan ellenőrizze a hovárfuvt. Soha ne használja a keszuleket, ha azon hibák, horpadások vagy sérült alkatrészek találhatók.
- A terméket csak a kijelölt fogantyúnál fogva fogja meg. A termék egyes részei működés közben nagyon felforrósodhatnak, és sérüléseket, valamint égési sérüléseket okozhatnak.
- Ne használja a terméket lakóterek fűtésére.
- A terméket csak jól szellőző helyen használja.
- Ne használja a terméket, ha eredeti állapotához képest módosították.
- Kizárólag LPG-t használjon.
- Bekapcsolás előtt ellenőrizze a tápkábelt. Ha bármilyen sérülést észlel, ne használja a terméket, és forduljon egy hivatalos szervizközpontba a probléma megoldása érdekében.
- Győződjön meg arról, hogy a gázellátó tömlő nincs megcsavarodva vagy megtörve.
- A láng megújítása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a ventilátor és a motor megfelelően működik.
- Bekapcsolás előtt helyezze a terméket biztonságos távolságra a környező tárgyaktól. Ne helyezze a terméket gyúlékony anyagok közelébe, mert azok meggyulladhatnak.
- A levegő bejutása érdekében biztosítson biztonságos távolságot a termék mögötti tárgyaktól. Ne helyezze a terméket falak vagy más tárgyak közelébe, amelyek korlátozhatják vagy elzárhatják a levegő bejutását. Ne helyezze a terméket olyan tárgyak elé, amelyeket a levegő beszívhat.
- Soha ne korlátozza a levegő beszívását. Használat előtt gondosan ellenőrizze a hőlégfúvót.
- Használat előtt helyezze a terméket szilárd és stabil felületre, hogy elkerülje a leesés vagy felborulás kockázatát használat közben.
- Tartson biztonságos távolságot a termék és a közelben állók között. Ne helyezze a terméket úgy, hogy a vízszögár a közelben állókra irányuljon.
- A tárgyaktól és személyektől való minimális távolság 2,4 m (balra, jobbra, elöl) és 1 m (hátsó).
- Ne helyezze a terméket hálózati aljzat közelébe.
- Ne irányítsa a terméket a gázpalack felé.
- °C alatti hőmérsékleten kell tárolni.
- Hosszabbító kábelek használata nem ajánlott. Ha azonban feltétlenül szükséges, használjon megfelelő, a lehető legrövidebb és teljesen kinyújtott hosszabbító kábelt.
- Ha hosszabbítót használ, ellenőrizze annak állapotát a termék bekapcsolása előtt. Ne használjon sérült vagy nem engedélyezett hosszabbítót.
- Ha több aljzatú hosszabbítót használ, ne csatlakoztasson más készüléket ehhez a hosszabbítóhoz.
- Használat közben mindig felügyelje a terméket. Tartsa távol a gyermekeket és az állatokat a terméktől. Soha ne használja gyermekek vagy állatok közelében.
- Mindig zárja el a gázcsapot a palacknál, amikor a hevítőpisztoly nincs használatban, és mielőtt leválasztja a gázpalackról.
- Használaton kívül, illetve a palack mozgatása vagy cseréje előtt húzza ki a fűtőberendezést az elektromos hálózatból.
- Használat után, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket, húzza ki a tápellátásból.
- A javításokat csak hivatalos személyzet végezheti, eredeti tartozékokkal és alkatrészekkel cserélve, hogy elkerülje a nem megfelelő javításokból eredő baleseteket.

Felhasználási terület

Gázhőpisztoly Kereskedelmi helyiségek, építkezések, raktárak, műhelyek, istállók stb. fűtésére szolgál.

NEM IPARI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZVE.

EZ A HŐLÉGFÚVÓ KIZÁRÓLAG BELTÉRI HASZNÁLATRA KÉSZÜLT. NEM KÜLTÉRI HASZNÁLATRA ALKALMAS.

TILOS A MAGAS PÁRATARTALMÚ BELTÉRI TEREKBEK HASZNÁLNI!

Üzembe helyezés előkészítése



FIGYELMEZTETÉS! BÁRMILYEN BEÁLLÍTÁSI VAGY KARBANTARTÁSI MŰVELET MEGKEZDÉSE ELŐTT KIHÚZZA A TÁPHATÓSÁGOT.

Termékpozicionálás

Bekapcsolás előtt helyezze a terméket szilárd és stabil felületre, biztonságos távolságra a környező tárgyaktól.



FIGYELMEZTETÉS! NE HELYEZZE A TERMÉKET GYÚLÉKONY FOLYADÉKOK VAGY GÁZOK, EGYÉB HŐFORRÁSOK VAGY GYÚLÉKONY TÁRGYAK KÖZELÉBE!



FIGYELMEZTETÉS! ÁLLÍTSA ÁLLÍTÁSBA A LÉGSUGÁR POZÍCIÓJÁT ÚGY, HOGY NE A KÖRNYEZŐ EMBEREK IRÁNYÁBA LEGYEN. GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY BIZTONSÁGI TÁVOLSÁG VAN A TERMÉK ÉS A KÖRNYEZŐ EMBEREK KÖZÖTT!

Termék működése

A termék bekapcsolása

1. Csatlakoztassa a szabályozót a gázpalackhoz, a tömlőt pedig a fűtőpisztolyhoz.
2. Csatlakoztassa a terméket az elektromos áramforráshoz.
3. Kapcsolja be a ventilátort.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a gázszelepet és a gyújtógombot (piezo), amíg az égő be nem gyullad. A gyújtás után várjon 5 másodpercet, majd engedje el a gázszelepet.



FIGYELMEZTETÉS! A TERMÉKET A TELJES ÜZEMELTETÉSI IDŐSZAK ALATT FOLYAMATOSAN FIGYELJE .

FIGYELMEZTETÉS! A TERMÉK BEINDÍTÁSA ELŐTT ELLENŐRIZZE A HÁLÓZATI KÁBELEK ÁLLAPOTAIT.

NE KAPCSOLJA BE A TERMÉKET, HA BÁRMILYEN SÉRÜLÉST ÉSZLEL RAJTA.

FIGYELMEZTETÉS! SZÜKSÉG ESETÉN HASZNÁLJON MEGFELELŐ, A LEHETŐLEG RÖVIDEBB ÉS TELJESEN LEKERÜLT HOSSZABBÍTÓKÁBELEKET.

NE ADJON ÁRAMOT MÁS FOGYASZTÓKNAK A HASZNÁLATBAN LÉVŐ HOSSZABBÍTÓKÁBELEN KERESZTÜL.



MEGJEGYZÉS: Első használatkor a termék rövid ideig füstölhet. Ez normális jelenség.

A termék leállítás

1. Zárja el a gázellátást, ha a hőlégfúvó nincs használatban, valamint az elektromos hálózatról való leválasztás előtt.
2. Hagyja a ventilátort 5 percig járni, hogy a fűtőpisztoly lehűljön.
3. Kapcsolja ki a ventilátort.
4. Válassza le a fűtőpisztolyt az elektromos hálózatról.

Tisztítás és karbantartás



FIGYELMEZTETÉS! A BERENDEZÉSEN VÉGZETT BÁRMILYEN BEAVATKOZÁS ELŐTT KÉRJÜK, VÁLASSZA LE A TÁPANYAGTARTALMAT, ÉS VÁRJA MEG, AMÍG A TERMÉK TELJESEN LEHŰL.

- Tartsa tisztán a ház szellőzőnyílásait, hogy megakadályozza a motor túlmelegedését.
- Tartsa tisztán a hőléggpisztolyt. Tisztítsa meg a hőléggpisztolyt olyan gyakran, amennyire szükséges, a por és a törmelék eltávolítása érdekében.
- Rendszeresen, lehetőleg minden használat után, tisztítsa meg a berendezést puha ruhával. Ha a szennyeződés továbbra is fennáll, használjon szappanos vízzel átitatott ruhát, ügyelve arra, hogy a víz ne hatoljon be a belsejébe.
- Ne használjon oldószereket (például: kőolajat és származékait, alkoholt), mivel ezek károsíthatják a műanyag alkatrészeket.
- Minden használat előtt vizuálisan ellenőrizze a hőléggpisztolyt. Ellenőrizze az összes csatlakozást és szerelvényt szivárgás szempontjából. Vigyen fel vizet és folyékony szappant az illesztésekre; a buborékok a tömítettség csökkenését jelzik. A szivárgásokat azonnal javítsa ki a berendezés üzembe helyezése előtt.
- Minden indítás előtt ellenőrizze a tömlő és a nyomásszabályozó állapotát. Ha a tömlőn kopás, repedés vagy vágás jelei láthatók, azonnal cserélje ki.

Tárolás



- A termék tárolása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen lehűt.
- A terméket gyermekek elől elzárva, stabil és biztonságos helyzetben, hűvös és száraz helyen tárolja, kerülje a túl magas vagy alacsony hőmérsékletet.
- Óvja a terméket a közvetlen napfénytől, és lehetőség szerint sötét helyen tárolja.
- Ne tárolja a terméket fóliába vagy műanyag zacskóba csomagolva, hogy elkerülje a nedvesség felhalmozódását.



Ez a termék elektromos és elektronikus berendezésnek (EEE) minősül. A 2012/19/EU irányelv értelmében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait (WEEE) tilos válogatatlan települési hulladékként ártalmatlanítani. Ezek a veszélyes anyagok jelenléte miatt károsíthatják a környezetet és az emberi egészséget. Kérjük, juttassa el a WEEE hulladékot egy hivatalos gyűjtő- és újrahasznosító központba.

Εξαρτήματα

1. Κουμπί ανάφλεξης (Piezo)
2. Βαλβίδα αερίου
3. Σύνδεσμος σωλήνα αερίου
4. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
5. Λαβή



Τεχνικά δεδομένα

Κωδικός προϊόντος	681930
Τάση - Συχνότητα	230 V ~50 Hz
Ονομαστική ισχύς	12 kW
Κατανάλωση ενέργειας	35 Δ
Συνιστώμενη επιφάνεια	86 τ.μ.
Ροή αέρα	170 m ³ /ώρα
Κατηγορία μόνωσης	εγώ
Κατανάλωση αερίου	0,83 kg/h
Τύπος αερίου	Υγραέριο
Βάρος	~4,7 κιλά

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ!

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν EVOTOOLS, το οποίο κατασκευάζεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και απόδοσης. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.



Προειδοποίηση! Για την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και τις γενικές οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό. Η μη τήρηση αυτών των κανόνων μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και τραυματισμό.

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία

Χώρος εργασίας

- Διατηρήστε τον χώρο εργασίας σας καθαρό και καλά φωτισμένο. Οι σκοτεινές περιοχές μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης, για παράδειγμα παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σωματιδίων. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες που μπορεί να αναφλέξουν αυτά τα υλικά.
- Μην επιτρέπετε την παρουσία παιδιών ή μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στον χώρο εργασίας. Οι περισπασμοί μπορεί να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το κανόνι θέρμανσης εάν παρουσιάζει ελαττώματα.

Προφυλάξεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΕΛΕΓΧΤΕ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ Η ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΙΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία με βρεγμένα χέρια.
- Μην στρίβετε το καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος.
- Μην μεταφέρετε το προϊόν κρατώντας το καλώδιο τροφοδοσίας και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να το αποσυνδέσετε.
- Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από πηγές θερμότητας, λεκέδες λαδιού, γράσο και αιχμηρά αντικείμενα.
- Ελέγχετε τακτικά το φως και το καλώδιο τροφοδοσίας και σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία με κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Επιθεωρήστε οπτικά τα ηλεκτρικά εργαλεία πριν τα ενεργοποιήσετε. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα ηλεκτρικά εργαλεία.
- Πριν από τη χρήση, ελέγξτε ότι όλες οι βίδες είναι καλά στερεωμένες και ότι τα αξεσουάρ είναι σωστά τοποθετημένα και ασφαλισμένα.
- Χρησιμοποιήστε μόνο συμβατά αξεσουάρ. Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε ή να προσαρμόσετε ασύμβατα ή αυτοσχέδια αξεσουάρ.
- Αποφύγετε την τυχαία εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση «Off» πριν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία των οποίων οι διακόπτες δεν λειτουργούν σωστά.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε βροχή ή υπερβολική υγρασία. Η διείσδυση νερού αυξάνει τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος.
- Για εξωτερική χρήση, χρησιμοποιήστε καλώδια επέκτασης που είναι πιστοποιημένα και φέρουν την κατάλληλη σήμανση για εξωτερική χρήση.
- Μην υπερφορτώνετε το προϊόν! Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια εάν τηρούνται οι παράμετροι λειτουργίας που το χαρακτηρίζουν. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο προορίζονται.
- Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Υπηρεσία

- Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, αντικαθιστώντας τα με γνήσια αξεσουάρ και ανταλλακτικά, για την αποφυγή ατυχημάτων λόγω ακατάλληλων επισκευών.

Μέτρα ασφαλείας ειδικά για τα πιστόλια θερμού αέρα αερίου

- Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σε κλειστούς χώρους, προστατευμένους από την υγρασία. Η είσοδος νερού στο εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος. Μην χρησιμοποιείτε το

προϊόν σε εξωτερικούς χώρους, μέσα σε μπάνια ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος με υψηλή υγρασία (π.χ. κοντά σε πισίνες, ντους ή νιπτήρες).

- Μην υπερφορτώνετε το προϊόν! Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια εάν τηρούνται οι λειτουργικές παράμετροι που το χαρακτηρίζουν. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ.

- Η ακατάλληλη χρήση αυτής της συσκευής μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
- Ελέγχετε προσεκτικά το κανόνι θερμότητας πριν από κάθε χρήση. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν παρουσιάζει ελαττώματα, χτυπήματα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα.
- Χειρίζεστε το προϊόν μόνο από την προβλεπόμενη λαβή. Ορισμένα μέρη του προϊόντος ενδέχεται να υπερθερμανθούν κατά τη λειτουργία και να προκαλέσουν τραυματισμούς και εγκαύματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για τη θέρμανση οικιακών χώρων.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει υποστεί τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική του κατάσταση.
- Χρησιμοποιήστε μόνο υγραέριο (LPG).
- Πριν από την ενεργοποίηση, ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ζημιά, μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να διορθώσετε το πρόβλημα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής αερίου δεν είναι στριμμένος ή λυγισμένος.
- Πάντα να βεβαιώνεστε ότι ο ανεμιστήρας και ο κινητήρας λειτουργούν σωστά πριν ανάψετε τη φλόγα.
- Μην περιορίζετε ποτέ την εισαγωγή αέρα. Ελέγξτε προσεκτικά το κανόνι θέρμανσης πριν από τη χρήση.
- Πριν από την ενεργοποίηση, τοποθετήστε το προϊόν σε ασφαλή απόσταση από τα γύρω αντικείμενα. Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε εύφλεκτα υλικά/ουσίες, καθώς ενδέχεται να αναφλεγούν.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ασφαλής απόσταση από άλλα αντικείμενα πίσω από το προϊόν για να επιτρέπεται η εισαγωγή αέρα. Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε τοίχους ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να περιορίσουν ή να μπλοκάρουν την εισαγωγή αέρα. Μην τοποθετείτε το προϊόν μπροστά από αντικείμενα που θα μπορούσαν να εισέλθουν στο προϊόν μέσω της αναρρόφησης αέρα.
- Πριν ξεκινήσετε, τοποθετήστε το προϊόν σε μια σταθερή και συμπαγή επιφάνεια για να αποφύγετε τον κίνδυνο πτώσης ή ανατροπής κατά τη χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ασφαλής απόσταση μεταξύ του προϊόντος και των παρευρισκόμενων. Μην τοποθετείτε το προϊόν έτσι ώστε ο πίδακας να κατευθύνεται προς τους παρευρισκόμενους.
- Η ελάχιστη απόσταση από αντικείμενα και ανθρώπους είναι 2,4 μέτρα (αριστερά, δεξιά, μπροστά) και 1 μέτρο (πίσω).
- Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε πρίζα ρεύματος.
- Μην στρέψετε το προϊόν προς τη φιάλη αερίου.
- Διατηρήστε τη φιάλη αερίου σε θερμοκρασία κάτω από 37,8 ° C.
- Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίων επέκτασης. Ωστόσο, εάν είναι απολύτως απαραίτητο, χρησιμοποιήστε κατάλληλα καλώδια επέκτασης, όσο το δυνατόν πιο κοντά και πλήρως τεκνωμένα.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης, ελέγξτε την κατάστασή του πριν ενεργοποιήσετε το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα ή μη εξουσιοδοτημένα καλώδια επέκτασης.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με πολλαπλές πρίζες, μην συνδέετε άλλες συσκευές σε αυτό το καλώδιο επέκτασης.
- Να επιβλέπετε πάντα το προϊόν κατά τη χρήση. Κρατήστε τα παιδιά και τα ζώα μακριά από το

προϊόν. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ κοντά σε παιδιά ή ζώα.

- Να κλείνετε πάντα το αέριο στη φιάλη όταν δεν χρησιμοποιείτε το πιστόλι θέρμανσης και πριν το αποσυνδέσετε από τη φιάλη αερίου.
- Αποσυνδέστε τη θερμάστρα από την ηλεκτρική πηγή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή πριν μετακινήσετε ή αλλάξετε τη φιάλη.
- Μετά τη χρήση ή όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το από την πηγή τροφοδοσίας.
- Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, αντικαθιστώντας τα με γνήσια αξεσουάρ και ανταλλακτικά, για την αποφυγή ατυχημάτων λόγω ακατάλληλων επισκευών.

Πεδίο χρήσης

Θερμαντικό πιστόλι αερίου Προορίζεται για τη θέρμανση επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αποθηκών, εργαστηρίων, αχυρώνων κ.λπ.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑ!

Προετοιμασία για θέση σε λειτουργία



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΥΘΜΙΣΗ Ή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.

Τοποθέτηση προϊόντος

Πριν ενεργοποιήσετε το προϊόν, τοποθετήστε το σε μια σταθερή και στέρεη επιφάνεια, σε ασφαλή απόσταση από τα γύρω αντικείμενα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ Ή ΑΕΡΙΑ, ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΛΕΞΟΥΝ!



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ!

Λειτουργία προϊόντος

Ενεργοποίηση του προϊόντος

1. Συνδέστε τον ρυθμιστή στη φιάλη αερίου και τον εύκαμπτο σωλήνα στο πιστόλι θέρμανσης.
2. Συνδέστε το προϊόν στην πηγή ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
3. Ενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα.
4. Πατήστε παρατεταμένα τη βαλβίδα αερίου και το κουμπί ανάφλεξης (Piezo) ταυτόχρονα μέχρι να ανάψει ο καυστήρας. Μετά την ανάφλεξη, περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αφήστε τη βαλβίδα αερίου.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΘ' ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
ΜΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΣΟ ΚΟΝΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΞΕΤΥΛΙΓΜΕΝΕΣ. ΜΗΝ ΠΑΡΕΧΕΤΕ



ΡΕΥΜΑ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την πρώτη χρήση, το προϊόν ενδέχεται να εκπέμπει λίγο καπνό για μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Διακοπή του προϊόντος

1. Κλείνετε πάντα την παροχή υγραερίου όταν τον κανόνι θέρμανσης δεν χρησιμοποιείται και πριν το αποσυνδέσετε από την ηλεκτρική πηγή.
2. Αφήστε τον ανεμιστήρα να λειτουργήσει για 5 λεπτά για να κρυώσει το πιστόλι θέρμανσης.
3. Απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα.
4. Αποσυνδέστε το θερμαντικό πιστόλι από την πηγή ρεύματος.

Καθαρισμός και συντήρηση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΚΡΥΩΣΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

- Διατηρείτε τις σχισμές εξερισμού του περιβλήματος καθαρές για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση του κινητήρα.
- Διατηρείτε το πιστόλι θερμού αέρα καθαρό. Καθαρίζετε το πιστόλι θερμού αέρα όσο συχνά χρειάζεται για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τα υπολείμματα.
- Καθαρίζετε τακτικά, κατά προτίμηση μετά από κάθε χρήση, τον εξοπλισμό με ένα μαλακό πανί. Εάν η βρωμιά επιμένει, χρησιμοποιήστε ένα πανί βρεγμένο σε διάλυμα νερού και σαπουνιού, αποφεύγοντας την εισχώρηση νερού στο εσωτερικό.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες (όπως: πετρέλαιο και παράγωγα, αλκοόλη), καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη.
- Επιθεωρήστε οπτικά το πιστόλι θερμότητας πριν από κάθε χρήση. Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις και τα εξαρτήματα για διαρροές. Εφαρμόστε διάλυμα νερού και υγρού σαπουνιού στις ενώσεις. Οι φυσαλίδες υποδηλώνουν απώλεια στεγανότητας. Επισκευάστε τυχόν διαρροές αμέσως πριν θέσετε τον εξοπλισμό σε λειτουργία.
- Ελέγξτε την κατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα και του ρυθμιστή πίεσης πριν από κάθε εκκίνηση. Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας παρουσιάζει σημάδια φθοράς, ρωγμές ή κοψίματα, αντικαταστήστε τον αμέσως.

Αποθήκευση



- Πριν αποθηκεύσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει εντελώς.
- Αποθηκεύστε το προϊόν σε χώρο που δεν είναι προσβάσιμος σε παιδιά, σε σταθερή και ασφαλή θέση, σε δροσερό και ξηρό μέρος, αποφεύγοντας πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.
- Προστατέψτε το προϊόν από το άμεσο ηλιακό φως και φυλάξτε το σε σκοτεινό μέρος, εάν είναι δυνατόν.
- Μην αποθηκεύετε το προϊόν τυλιγμένο σε αλουμινόχαρτο ή πλαστικές σακούλες για να αποφύγετε τη συσσώρευση υγρασίας.



Αυτό το προϊόν ταξινομείται ως Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (ΗΗΕ). Σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ, απαγορεύεται η απόρριψη Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ως μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών. Παρακαλούμε επιστρέψτε τα ΑΗΗΕ σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής και ανακύκλωσης.

Компонентни части

1. Бутон за запалване (пиезо)
2. Газов клапан
3. Конектор за газов маркуч
4. Превключвател за включване/изключване
5. Дръжка



Технически данни

Код на продукта	681930
Напрежение - Честота	230 V ~50 Hz
Номинална мощност	12 кВт
Консумирана мощност	35 W
Препоръчителна площ на повърхността	86 м ²
Въздушен поток	170 м ³ /ч
Клас на изолация	Aз
Разход на газ	0,83 кг/ч
Вид газ	Пропан-бутан
Тегло	~4,7 кг

ТОЗИ ПРОДУКТ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО В ДОБРЕ ПРОВЕТРЯВАНИ ПОМЕЩЕНИЯ!

Благодарим ви, че закупихте този продукт на EVOTOOLS, произведен съгласно най-високите стандарти за безопасност и производителност. Запазете тези инструкции за бъдещи справки.



Внимание! За ваша безопасност, прочетете внимателно това ръководство и общите инструкции за безопасност, преди да използвате оборудването. Неспазването на тези правила може да доведе до токов удар, пожар и/или телесни наранявания.

Общи предпазни мерки за безопасност при работа с електрически инструменти

Работна зона

- Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Тъмните зони могат да доведат до инциденти.
- Не използвайте продукта в потенциално експлозивни зони, например в присъствието на запалими течности, газове или частици. Електрическите инструменти създават искри, които могат да запалят тези материали.
- Не допускайте деца или неупълномощени лица в работната зона. Разсейването може да доведе до загуба на контрол.
- Никога не използвайте отоплителния уред, ако показва дефекти.

Предпазни мерки за безопасност при работа с електрически инструменти.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВИНАГИ ПРОВЕРЯВАЙТЕ ДАЛИ ЗАХРАНВАЩОТО НАПРЕЖЕНИЕ СЪОТВЕТСТВА НА ПОСОЧЕНОТО НА ТАБЕЛКАТА С ИНФОРМАЦИОННИЯ ПРОДУКТ.

- Не използвайте електрически инструменти с мокри ръце.
- Не усуквайте захранващия кабел на продукта.
- Не носете продукта, като го държите за захранващия кабел, и не дърпайте захранващия кабел, за да го изключите от контакта.
- Дръжте захранващия кабел далеч от източници на топлина, маслени петна, мазнини и остри предмети.
- Проверявайте редовно щепсела и захранващия кабел и в случай на повреда се свържете с квалифициран електротехник. Не използвайте електрически инструменти с повреден захранващ кабел.
- Проверявайте визуално електрическите инструменти, преди да ги включите. Не използвайте повредени електрически инструменти.
- Преди употреба проверете дали всички винтове са здраво затегнати и дали аксесоарите са правилно монтирани и закрепени.
- Използвайте само съвместими аксесоари. Не се опитвайте да използвате или адаптирате несъвместими или импровизирани аксесоари.
- Избягвайте случайно стартиране. Уверете се, че превключвателят е в положение „Изключено“, преди да включите захранващия кабел. Не използвайте електрически инструменти, чиито превключватели не работят правилно.
- Не използвайте продукта при дъжд или прекомерна влажност. Проникването на вода увеличава риска от късо съединение.
- За употреба на открито използвайте удължителни кабели, които са сертифицирани и правилно маркирани за употреба на открито.
- Не претоварвайте продукта! Той може да се използва безопасно, ако се спазват работните параметри, които го характеризират. Не използвайте електрически инструменти за цели, различни от тези, за които са предназначени.
- Неправилната употреба може да причини сериозни наранявания или смърт.

Услуга

- Ремонтите трябва да се извършват само от оторизиран персонал, като се заменят с оригинални аксесоари и резервни части, за да се избегнат инциденти, причинени от неправилен ремонт.

Мерки за безопасност, специфични за газови пистолети за горещ въздух

- Използвайте продукта само в затворени пространства, защитени от влага. Попадането на вода в инструмента увеличава риска от късо съединение. Не използвайте продукта на открито, в бани или на други места с висока влажност (напр. близо до басейни, душеве или мивки).
- Не претоварвайте продукта! Той може да се използва безопасно, ако се спазват работните параметри, които го характеризират. Не използвайте продукта за цели, различни от тези, за които е предназначен.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ ПОКРИВАЙТЕ ПРОДУКТА ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА. ИМА РИСК ОТ ПРЕГРЯВАНЕ И ПОЖАР.

- Неправилната употреба на този уред може да причини сериозни наранявания или смърт.
- Проверявайте внимателно калорифера преди всяка употреба. Никога не използвайте уреда, ако показва дефекти, вдлъбнатини или повредени части.
- Работете с продукта само с предназначенията за това дръжка. Някои части на продукта могат да се нагреят много по време на работа и да причинят наранявания и изгаряния.
- Не използвайте продукта за отопление на жилищни помещения.
- Използвайте продукта само в добре проветриви помещения.
- Не използвайте продукта, ако е бил модифициран спрямо първоначалното му състояние.
- Използвайте само пропан-бутан (LPG).
- Преди включване проверете захранващия кабел. Ако забележите някакви повреди, не използвайте продукта и се свържете с оторизиран сервизен център, за да отстраните проблема.
- Уверете се, че маркучът за подаване на газ не е усукан или огънат.
- Винаги се уверявайте, че вентилаторът и моторът работят правилно, преди да запалите пламъка.
- Преди да включите, поставете продукта на безопасно разстояние от околните предмети. Не поставяйте продукта в близост до запалими материали/вещества, тъй като те могат да се възпламенят.
- Осигурете безопасно разстояние от други предмети зад продукта, за да може да се осигури достъп на въздух. Не поставяйте продукта близо до стени или други предмети, които биха могли да ограничат или блокират достъпа на въздух. Не поставяйте продукта пред предмети, които биха могли да бъдат засмукани от продукта чрез засмукване на въздух.
- Никога не ограничавайте притока на въздух. Проверявайте внимателно отоплителния уред преди употреба.
- Преди да започнете, поставете продукта върху твърда и стабилна повърхност, за да избегнете риска от падане или преобръщане по време на употреба.
- Осигурете безопасно разстояние между продукта и минувачите. Не разполагайте продукта така, че струята да е насочена към минувачите.
- Минималното разстояние от предмети и хора е 2,4 м (отляво, отдясно, отпред) и 1 м (отзад).
- Не поставяйте продукта в непосредствена близост до електрически контакт.
- Не насочвайте продукта към газовата бутилка.
- Поддържайте газовата бутилка при температура под 37,8 ° C.
- Не се препоръчва използването на удължителни кабели. Ако обаче е абсолютно необходимо, използвайте подходящи удължителни кабели, възможно най-къси и напълно опънати.
- Ако използвате удължителен кабел, проверете състоянието му, преди да включите продукта. Не използвайте повредени или неоторизирани удължителни кабели.
- Ако използвате удължител с няколко контакта, не включвайте други уреди в този

удължител.

- Винаги наблюдавайте продукта по време на употреба. Дръжте деца и животни далеч от продукта. Никога не използвайте в близост до деца или животни.
- Винаги изключвайте газа на бутилката и маркуча, когато нагревателният пистолет не се използва и преди да го изключите от газовата бутилка.
- Изключвайте нагревателя от електрическата мрежа, когато не го използвате или преди да преместите или смените цилиндъра.
- След употреба или когато не използвате продукта за продължителен период от време, изключете го от захранването.
- Ремонтите трябва да се извършват само от оторизиран персонал, като се заменят с оригинални аксесоари и резервни части, за да се избегнат инциденти, причинени от неправилен ремонт.

Област на употреба

Газов топлинен пистолет. Предназначен е за отопление на търговски помещения, строителни площадки, складове, работилници, хамбари и др.

НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ИНДУСТРИАЛНА УПОТРЕБА.

ТОЗИ ОТОПЛИТЕЛЕН УРЕД Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА УПОТРЕБА НА ЗАКРИТО. НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА УПОТРЕБА НА ВЪНШНО МЯСТО.

УПОТРЕБАТА ВЪВ ВЪТРЕШНИ ПОМЕЩЕНИЯ С ВИСОКА ВЛАЖНОСТ Е ЗАБРАНЕНА!

Подготовка за въвеждане в експлоатация



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ИЗКЛУЧЕТЕ ЗАХРАНВАНЕТО, ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ КАКВАТО И ДА Е ОПЕРАЦИЯ ПО НАСТРОЙКА ИЛИ ПОДДРЪЖКА.

Позициониране на продукта

Преди да включите продукта, го поставете върху твърда и стабилна повърхност, на безопасно разстояние от околните предмети.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ПРОДУКТА В БЛИЗОСТ ДО ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ ИЛИ ГАЗОВЕ, ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА ИЛИ В БЛИЗОСТ ДО ПРЕДМЕТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПАЛЯТ!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! РЕГУЛИРАЙТЕ ПОЗИЦИЯТА НА ВЪЗДУШНАТА СТРУЯ, ТАКА ЧЕ ДА НЕ Е В ПОСОКАТА НА ОКОЛОНИЦИТЕ. УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ИМА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ПРОДУКТА И ОКОЛОНИЦИТЕ!

Работа с продукта

Включване на продукта

1. Свържете регулатора към газовата бутилка и маркуча към нагревателния пистолет.
2. Свържете продукта към електрическата мрежа.
3. Включете вентилатора.
4. Натиснете и задръжте едновременно газовия вентил и бутона за запалване (Пиезо), докато горелката се запали. След запалване изчакайте 5 секунди, след което освободете газовия вентил.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НАБЛЮДАЙТЕ ПРОДУКТА НЕПРЕКЪСНАТО ПРЕЗ ЦЯЛИЯ НЕГОВ РАБОТЕН ПЕРИОД .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ЗАХРАНВАЩИТЕ КАБЕЛИ, ПРЕДИ ДА СТАРТИРАТЕ ПРОДУКТА.

НЕ ВКЛЮЧВАЙТЕ ПРОДУКТА, АКО ЗАБЕЛЕЖИТЕ НИКАКВИ ПОВРЕДИ ПО НЕГО.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПРИ НЕОБХОДИМОСТ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОДХОДЯЩИ УДЪЛЖИТЕЛНИ КАБЕЛИ, КОИТО СА ВЪЗМОЖНО КРЪСКИ И НАПЪЛНО РАЗВИТИ. НЕ ЗАХРАНВАЙТЕ ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНИЯ УДЪЛЖИТЕЛЕН КАБЕЛ.

ЗАБЕЛЕЖКА: При първоначална употреба продуктът може да отдели малко дим за кратък период от време. Това е нормално.

Спиране на продукта

1. Спрете подаването на газ, когато отоплителният уред не се използва и преди да го изключите от електрическата мрежа.
2. Оставете вентилатора да работи 5 минути, за да охлади нагревателния пистолет.
3. Изключете вентилатора.
4. Изключете нагревателния пистолет от електрическата мрежа.

Почистване и поддръжка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПРЕДИ ВСЯКАКВА НАМЕРА ПО ОБОРУДВАНЕТО, ИЗКЛУЧЕТЕ ЗАХРАНВАНЕТО И ИЗЧАКАЙТЕ ПРОДУКТЪТ ДА СЕ ОХЛАДИ НАПЪЛНО.

- Поддържайте вентилационните отвори на корпуса чисти, за да предотвратите прегряване на двигателя.
- Поддържайте пистолета за горещ въздух чист. Почиствайте го толкова често, колкото е необходимо, за да отстраните прах и отломки.
- Редовно, за предпочитане след всяка употреба, почиствайте оборудването с мека кърпа. Ако замърсяванията продължават, използвайте кърпа, навлажнена в разтвор от вода и сапун, като избягвате проникване на вода вътре.
- Не използвайте разтворители (като: петрол и производни, алкохол), тъй като те могат да повредят пластмасовите части.
- Преди всяка употреба проверявайте визуално пистолета за горещ въздух. Проверявайте всички връзки и фитинги за течове. Нанесете разтвор от вода и течен сапун върху съединенията; мехурчетата показват загуба на херметичност. Отстранете всички течове непосредствено преди пускане на оборудването в експлоатация.
- Проверявайте състоянието на маркуча и регулатора на налягането преди всяко пускане. Ако маркучът показва признаци на износване, пукнатини или порязвания, сменете го незабавно.

Съхранение



- Преди да съхранявате продукта, уверете се, че е напълно охладен.
- Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца, в стабилна и безопасна позиция на хладно и сухо място, като избягвате твърде високи или ниски температури.
- Пазете продукта от пряка слънчева светлина и го съхранявайте на тъмно място, ако е възможно.
- Не съхранявайте продукта, увит във фолио или найлонови торбички, за да избегнете натрупване на влага.



Този продукт е класифициран като електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). В съответствие с Директива 2012/19/ЕС е забранено изхвърлянето на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) като несортирани битови отпадъци. Те могат да повлияят на околната среда и човешкото здраве поради наличието на опасни вещества. Моля, върнете ОЕЕО в оторизиран център за събиране и рециклиране.

Bauteile

1. Zündknopf (Piezo)
2. Gasventil
3. Gasschlauchanschluss
4. Ein-/Ausschalter
5. Handhaben



Technische Daten

Produktcode	681930
Spannung - Frequenz	230 V ~50 Hz
Nennleistung	12 kW
Stromverbrauch	35 W
Empfohlene Oberfläche	86 m ²
Luftstrom	170 m ³ /h
Isolationsklasse	ICH
Gasverbrauch	0,83 kg/h
Gasart	Flüssiggas
Gewicht	~4,7 kg

DIESES PRODUKT DARF NUR IN GUT BELÜFTETEN RÄUMEN VERWENDET WERDEN!

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses EVOTOOLS-Produkt entschieden haben, das nach höchsten Sicherheits- und Leistungsstandards gefertigt wurde. Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.



Warnung! Lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung und die allgemeinen Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Regeln kann zu Stromschlag, Brand und/oder Verletzungen führen.

Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen für Elektrowerkzeuge

Arbeitsbereich

- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Dunkle Bereiche können Unfälle verursachen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Partikeln. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die diese Stoffe entzünden können.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen sich nicht im Arbeitsbereich aufhalten. Ablenkungen können zum Kontrollverlust führen.
- Verwenden Sie das Heizgerät niemals, wenn es Mängel aufweist.

Sicherheitsvorkehrungen für Elektrowerkzeuge



WARNUNG! ÜBERPRÜFEN SIE IMMER, OB DIE VERSORGUNGSSPANNUNG DER AUF DEM TYPENSCHILD ANGEgebenEN ANGABE ENTSPRICHT.

- Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht mit nassen Händen.
- Das Netzkabel des Produkts darf nicht verdreht werden.
- Tragen Sie das Produkt nicht am Netzkabel und ziehen Sie nicht am Netzkabel, um es aus der Steckdose zu ziehen.
- Halten Sie das Netzkabel von Wärmequellen, Ölflecken, Fett und scharfen Gegenständen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig Stecker und Netzkabel. Wenden Sie sich im Schadensfall an einen Elektriker. Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge mit einem beschädigten Netzkabel.
- Elektrowerkzeuge vor dem Einschalten einer Sichtprüfung unterziehen. Beschädigte Elektrowerkzeuge dürfen nicht verwendet werden.
- Vor Gebrauch prüfen Sie, ob alle Schrauben fest angezogen sind und das Zubehör korrekt montiert und befestigt ist.
- Verwenden Sie ausschließlich kompatibles Zubehör. Versuchen Sie nicht, inkompatibles oder improvisiertes Zubehör zu verwenden oder anzupassen.
- Vermeiden Sie versehentliches Einschalten. Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der Position „Aus“ befindet, bevor Sie das Netzkabel anschließen. Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge, deren Schalter nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit. Eindringendes Wasser erhöht das Risiko eines Kurzschlusses.
- Für den Einsatz im Freien verwenden Sie bitte Verlängerungskabel, die für den Einsatz im Freien zertifiziert und entsprechend gekennzeichnet sind.
- Überlasten Sie das Produkt nicht! Es kann sicher verwendet werden, wenn die charakteristischen Betriebsparameter eingehalten werden. Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nur für den vorgesehenen Zweck.
- Eine unsachgemäße Verwendung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Service

- Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Personal unter Verwendung von Originalzubehör und -ersatzteilen durchgeführt werden, um Unfälle durch unsachgemäße Reparaturen zu vermeiden.

Spezielle Sicherheitsmaßnahmen für Gas-Heißluftpistolen

- Verwenden Sie das Produkt nur in geschlossenen, vor Feuchtigkeit geschützten Räumen. Eindringendes Wasser erhöht die Kurzschlussgefahr. Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien, in Badezimmern oder an anderen Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in der Nähe von Schwimmbädern, Duschen oder Waschbecken).
- Überlasten Sie das Produkt nicht! Es kann sicher verwendet werden, wenn die charakteristischen

Betriebsparameter eingehalten werden. Verwenden Sie das Produkt nur für die vorgesehenen Zwecke.



WARNUNG! DAS PRODUKT WÄHREND DES BETRIEBES NICHT ABDECKEN. ES BESTEHT ÜBERHITZUNGS- UND BRANDGEFAHR.

- Eine unsachgemäße Verwendung dieses Gerats kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Überprüfen Sie das Heizgebläse vor jedem Gebrauch sorgfältig. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es Mangel, Dellen oder beschädigte Teile aufweist.
- Fassen Sie das Produkt nur am dafür vorgesehenen Griff an. Bestimmte Teile des Produkts können während des Betriebs sehr heiß werden und Verletzungen und Verbrennungen verursachen.
- Das Produkt darf nicht zum Beheizen von Wohnräumen verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen.
- Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn es gegenüber dem Originalzustand verändert wurde.
- Nur Flüssiggas verwenden.
- Überprüfen Sie vor dem Einschalten das Netzkabel. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter, um das Problem beheben zu lassen.
- Stellen Sie sicher, dass der Gaszulaufschlauch nicht verdreht oder geknickt ist.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anzünden der Flamme, dass Ventilator und Motor ordnungsgemäß funktionieren.
- Vor dem Einschalten das Produkt in sicherem Abstand zu umliegenden Gegenständen aufstellen. Das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Materialien/Substanzen platzieren, da diese sich entzünden könnten.
- Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zu anderen Gegenständen hinter dem Produkt, um die Luftzufuhr zu gewährleisten. Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wänden oder anderen Gegenständen, die die Luftzufuhr behindern oder blockieren könnten. Stellen Sie das Produkt nicht vor Gegenstände, die durch den Lufteinlass in das Produkt gesaugt werden könnten.
- Verengen oder blockieren Sie niemals den Lufteinlass. Überprüfen Sie das Heizgerät vor dem Gebrauch sorgfältig.
- Stellen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf eine feste und stabile Oberfläche, um zu vermeiden, dass es während des Gebrauchs herunterfällt oder umkippt.
- Halten Sie einen sicheren Abstand zwischen dem Produkt und Umstehenden ein. Positionieren Sie das Produkt nicht so, dass der Wasserstrahl auf Umstehende gerichtet ist.
- Der Mindestabstand zu Objekten und Personen beträgt 2,4 m (links, rechts, vorne) und 1 m (hinten).
- Platzieren Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe einer Steckdose.
- Richten Sie das Produkt nicht auf die Gasflasche.
- Die Gasflasche muss eine Temperatur unter 37,8 ° C haben.
- Die Verwendung von Verlängerungskabeln wird nicht empfohlen. Sollte sie jedoch unbedingt erforderlich sein, verwenden Sie geeignete Verlängerungskabel, die so kurz wie möglich und vollständig ausgezogen sein sollten.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, überprüfen Sie dessen Zustand, bevor Sie das Produkt einschalten. Verwenden Sie keine beschädigten oder nicht zugelassenen Verlängerungskabel.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel mit mehreren Steckdosen verwenden, schließen Sie keine anderen Geräte an dieses Verlängerungskabel an.
- Beaufsichtigen Sie das Produkt stets während der Benutzung. Halten Sie Kinder und Tiere vom Produkt fern. Niemals in der Nähe von Kindern oder Tieren verwenden.

- Drehen Sie die Gaszufuhr an der Gasflasche immer ab, wenn das Heizgerät nicht in Gebrauch ist und bevor Sie es von der Gasflasche trennen.
- Trennen Sie das Heizgerät von der Stromversorgung, wenn es nicht in Gebrauch ist oder bevor Sie den Zylinder bewegen oder austauschen.
- Nach Gebrauch oder bei längerer Nichtbenutzung muss das Produkt von der Stromversorgung getrennt werden.
- Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Personal unter Verwendung von Originalzubehör und -ersatzteilen durchgeführt werden, um Unfälle durch unsachgemäße Reparaturen zu vermeiden.

Anwendungsgebiet

Gas-Heißluftpistole. Sie ist zum Beheizen von Gewerbeflächen, Baustellen, Lagerhallen, Werkstätten, Scheunen usw. vorgesehen.

NICHT FÜR DEN INDUSTRIELLE EINSATZ VORGESEHEN.

DIESES HEIZGERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN INNENBEREICH BESTIMMT. NICHT FÜR DEN AUSSENBEREICH BESTIMMT.

DIE VERWENDUNG IN INNENRÄUMEN MIT HOHER LUFTFEUCHTIGKEIT IST VERBOTEN!

Vorbereitung der Inbetriebnahme



WARNUNG! TRENNEN SIE DIE STROMVERSORGUNG, BEVOR SIE MIT JEDLICHEN EINSTELL- ODER WARTUNGSARBEITEN BEGINNEN.

Produktpositionierung

Bevor Sie das Produkt einschalten, stellen Sie es auf eine feste und stabile Oberfläche und in sicherem Abstand zu umliegenden Gegenständen.



WARNUNG! DAS PRODUKT NICHT IN DER NÄHE VON ENTFLAMBAREN FLÜSSIGKEITEN ODER GASEN, ANDEREN WÄRMEQUELLEN ODER IN DER NÄHE VON ENTFLAMBAREN GEGENSTÄNDEN AUFSTELLEN!



WARNUNG! Richten Sie den Luftstrahl so aus, dass er nicht auf Personen in der Umgebung gerichtet ist. Halten Sie unbedingt einen Sicherheitsabstand zwischen dem Produkt und Personen in der Umgebung ein!

Produktbetrieb

Einschalten des Produkts

1. Schließen Sie den Regler an die Gasflasche und den Schlauch an die Heizpistole an.
2. Schließen Sie das Produkt an die Stromversorgung an.
3. Schalten Sie den Ventilator ein.
4. Gasventil und Zündknopf (Piezo) gleichzeitig drücken und gedrückt halten, bis der Brenner zündet. Nach dem Zünden 5 Sekunden warten und dann das Gasventil loslassen.



WARNUNG! ÜBERWACHUNG DES PRODUKTS WÄHREND DER GESAMTEN BETRIEBSDAUER.

WARNUNG! ÜBERPRÜFEN SIE DEN ZUSTAND DER STROMKABEL, BEVOR SIE DAS PRODUKT IN BETRIEB NEHMEN.

Schalten Sie das Produkt nicht ein, wenn Sie Beschädigungen daran feststellen.

WARNUNG! VERWENDEN SIE BEI BEDARF GEEIGNETE VERLÄNGERUNGSKABEL, DIE SO KURZ WIE MÖGLICH SIND UND VOLLSTÄNDIG ABGERÜSTET WERDEN.

VERSORGN SIE ÜBER DAS VERWENDETE VERLÄNGERUNGSKABEL KEINE ANDEREN VERBRAUCHER MIT STROM.



HINWEIS: Bei der ersten Benutzung kann das Produkt kurzzeitig etwas Rauch abgeben. Dies ist normal.

Das Produkt stoppen

1. Schalten Sie die Gaszufuhr ab, wenn das Heizgerät nicht in Betrieb ist und bevor Sie es vom Stromnetz trennen.
2. Lassen Sie den Ventilator 5 Minuten lang laufen, um die Heizpistole abzukühlen.
3. Schalten Sie den Ventilator aus.
4. Trennen Sie das Heizgerät von der Stromversorgung.

Reinigung und Instandhaltung



WARNUNG! VOR JEDEM EINGRIFF AM GERÄT SOLLTE DIE STROMVERSORGUNG UNTERBRECHEN UND WARTEN, BIS DAS PRODUKT VOLLSTÄNDIG ABGEKÜHLT IST.

- Halten Sie die Lüftungsschlitze des Gehäuses sauber, um eine Überhitzung des Motors zu verhindern.
- Halten Sie die Heißluftpistole sauber. Reinigen Sie die Heißluftpistole so oft wie nötig, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, am besten nach jedem Gebrauch, mit einem weichen Tuch. Bei hartnäckigen Verschmutzungen verwenden Sie ein mit Wasser und Seife angefeuchtetes Tuch. Achten Sie dabei darauf, dass kein Wasser ins Innere gelangt.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel (wie z. B. Erdöl und Erdölderivate, Alkohol), da diese die Kunststoffteile beschädigen können.
- Überprüfen Sie das Heißluftgebläse vor jedem Gebrauch visuell. Kontrollieren Sie alle Verbindungen und Anschlüsse auf Undichtigkeiten. Tragen Sie eine Lösung aus Wasser und Flüssigseife auf die Verbindungen auf; Blasenbildung deutet auf Undichtigkeiten hin. Beheben Sie alle Undichtigkeiten sofort, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Prüfen Sie vor jedem Start den Zustand des Schlauchs und des Druckreglers. Weist der Schlauch Anzeichen von Verschleiß, Rissen oder Schnitten auf, muss er umgehend ausgetauscht werden.

Lagerung



- Vor der Lagerung des Produkts sicherstellen, dass es vollständig abgekühlt ist.
- Lagern Sie das Produkt an einem für Kinder unzugänglichen Ort an einem stabilen und sicheren Standort, kühl und trocken. Vermeiden Sie zu hohe oder zu niedrige Temperaturen.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung und lagern Sie es möglichst an einem dunklen Ort.
- Lagern Sie das Produkt nicht in Folie oder Plastiktüten eingewickelt, um Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden.



Dieses Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät (EEE) eingestuft. Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU ist es verboten, Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) als unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Diese können aufgrund des Vorhandenseins gefährlicher Stoffe die Umwelt und die menschliche Gesundheit beeinträchtigen. Bitte geben Sie die Altgeräte (WEEE) an einer autorisierten Sammel- und Recyclingstelle ab.

Composants

1. Bouton d'allumage (piézo)
2. Vanne à gaz
3. Raccord de tuyau de gaz
4. Interrupteur marche/arrêt
5. Poignée



Données techniques

Code produit	681930
Tension - fréquence	230 V ~50 Hz
Puissance nominale	12 kW
Consommation d'énergie	35 W
Surface recommandée	86 m ²
Débit d'air	170 m ³ /h
Classe d'isolation	je
Consommation de gaz	0,83 kg/h
Type de gaz	GPL
Poids	~4,7 kg

CE PRODUIT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QUE DANS DES ENDROITS BIEN VENTILÉS!

**Merci d'avoir acheté ce produit EVOTOOLS, fabriqué selon les normes de sécurité et de performance les plus strictes.
Conservez ces instructions pour référence ultérieure.**



Avertissement! Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel et les consignes générales de sécurité avant d'utiliser l'équipement. Le non-respect de ces règles peut entraîner une électrocution, un incendie et/ou des blessures corporelles.

Consignes générales de sécurité pour les outils électriques

Zone de travail

- Gardez votre espace de travail propre et bien éclairé. Les zones sombres peuvent provoquer des accidents.
- N'utilisez pas ce produit dans des zones potentiellement explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de particules inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles susceptibles d'enflammer ces substances.
- N'autorisez pas la présence d'enfants ou de personnes non autorisées dans la zone de travail. Toute distraction pourrait entraîner une perte de contrôle.
- N'utilisez jamais le canon à chaleur s'il présente des défauts.

Précautions de sécurité pour les outils électriques



ATTENTION! VÉRIFIEZ TOUJOURS QUE LA TENSION D'ALIMENTATION CORRESPOND À CELLE INDIQUÉE SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DU PRODUIT.

- N'utilisez pas d'outils électriques avec les mains mouillées.
- Ne tordez pas le cordon d'alimentation du produit.
- Ne transportez pas le produit en le tenant par le cordon d'alimentation et ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.
- Tenez le cordon d'alimentation éloigné des sources de chaleur, des taches d'huile, de la graisse et des objets pointus.
- Vérifiez régulièrement la prise et le cordon d'alimentation et, en cas de dommage, contactez un électricien qualifié. N'utilisez pas d'outils électriques dont le cordon d'alimentation est endommagé.
- Inspectez visuellement les outils électriques avant de les mettre en marche. N'utilisez pas d'outils électriques endommagés.
- Avant utilisation, vérifiez que toutes les vis sont bien serrées et que les accessoires sont correctement montés et fixés.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles. N'essayez pas d'utiliser ou d'adapter des accessoires incompatibles ou improvisés.
- Évitez tout démarrage accidentel. Assurez-vous que l'interrupteur est en position « Arrêt » avant de brancher le cordon d'alimentation. N'utilisez pas d'outils électriques dont l'interrupteur ne fonctionne pas correctement.
- N'utilisez pas ce produit sous la pluie ou en cas d'humidité excessive. L'infiltration d'eau augmente le risque de court-circuit.
- Pour une utilisation en extérieur, utilisez des rallonges certifiées et correctement marquées pour un usage extérieur.
- Ne surchargez pas le produit! Son utilisation est sûre si les paramètres de fonctionnement qui le caractérisent sont respectés. N'utilisez pas les outils électriques à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus.
- Une utilisation inappropriée peut causer des blessures graves ou la mort.

Service

- Les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel autorisé, avec le remplacement des accessoires et pièces de rechange par des pièces d'origine afin d'éviter les accidents dus à des réparations incorrectes.

Mesures de sécurité spécifiques aux pistolets thermiques à gaz

- Utilisez ce produit uniquement dans des espaces clos et à l'abri de l'humidité. L'infiltration d'eau augmente le risque de court-circuit. N'utilisez pas ce produit à l'extérieur, dans les

salles de bains ou dans tout autre endroit humide (par exemple, près des piscines, des douches ou des lavabos).

- Ne surchargez pas le produit! Son utilisation est sûre si les paramètres de fonctionnement qui le caractérisent sont respectés. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.



ATTENTION! NE PAS COUVRIR LE PRODUIT PENDANT SON FONCTIONNEMENT. RISQUE DE SURCHAUFFE ET D'INCENDIE.

- L'utilisation incorrecte de cet appareil peut causer des blessures graves ou la mort.
- Vérifiez attentivement le canon à chaleur avant chaque utilisation. N'utilisez jamais l'appareil s'il présente des défauts, des bosses ou des pièces endommagées.
- Manipulez le produit uniquement par la poignée prévue à cet effet. Certaines parties du produit peuvent devenir très chaudes pendant son fonctionnement et provoquer des blessures et des brûlures.
- Ne pas utiliser ce produit pour chauffer des espaces domestiques.
- Utilisez ce produit uniquement dans des endroits bien ventilés.
- N'utilisez pas le produit s'il a été modifié par rapport à son état d'origine.
- Utilisez uniquement du GPL.
- Avant la mise en marche, vérifiez le cordon d'alimentation. Si vous constatez des dommages, n'utilisez pas le produit et contactez un centre de service agréé pour résoudre le problème.
- Assurez-vous que le tuyau d'alimentation en gaz n'est ni tordu ni plié.
- Vérifiez toujours que le ventilateur et le moteur fonctionnent correctement avant d'allumer la flamme.
- Avant la mise en marche, placez le produit à une distance sécuritaire des objets environnants. Ne placez pas le produit à proximité de matériaux ou de substances inflammables, car ils pourraient s'enflammer.
- Veillez à maintenir une distance de sécurité avec les objets situés derrière le produit afin de permettre une bonne ventilation. Ne placez pas le produit près des murs ou d'autres objets susceptibles de limiter ou d'obstruer la ventilation. Ne placez pas le produit devant des objets qui pourraient être aspirés par l'air.
- N'obstruez jamais l'admission d'air. Vérifiez attentivement le canon à chaleur avant utilisation.
- Avant de commencer, placez le produit sur une surface solide et stable afin d'éviter tout risque de chute ou de basculement pendant son utilisation.
- Veillez à maintenir une distance de sécurité entre le produit et les personnes présentes. Ne positionnez pas le produit de manière à ce que le jet soit dirigé vers les personnes présentes.
- La distance minimale par rapport aux objets et aux personnes est de 2,4 m (à gauche, à droite, devant) et de 1 m (derrière).
- Ne placez pas le produit à proximité d'une prise de courant.
- Ne dirigez pas le produit vers la bouteille de gaz.
- Maintenez la bouteille de gaz à une température inférieure à 37,8 ° C.
- L'utilisation de rallonges électriques est déconseillée. Toutefois, si cela s'avère absolument nécessaire, utilisez des rallonges appropriées, aussi courtes que possible et entièrement déployées.
- Si vous utilisez une rallonge, vérifiez son état avant de mettre l'appareil sous tension. N'utilisez pas de rallonges endommagées ou non autorisées.
- Si vous utilisez une rallonge à plusieurs prises, ne branchez pas d'autres appareils sur cette rallonge.
- Toujours surveiller le produit pendant son utilisation. Tenir les enfants et les animaux éloignés du produit.
- Coupez toujours l'arrivée de gaz au niveau de la bouteille lorsque le pistolet chauffant n'est pas utilisé et avant de le débrancher de la bouteille de gaz.

- Débranchez le chauffage de la source électrique lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de déplacer ou de changer le cylindre.
- Après utilisation ou en cas de non-utilisation du produit pendant une période prolongée, débranchez-le de la source d'alimentation.
- Les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel autorisé, avec le remplacement des accessoires et pièces de rechange par des pièces d'origine afin d'éviter les accidents dus à des réparations incorrectes.

Domaine d'utilisation

Pistolet thermique à gaz. Il est destiné au chauffage des espaces commerciaux, des chantiers de construction, des entrepôts, des ateliers, des granges, etc.

NON CONÇU POUR UN USAGE INDUSTRIEL.

CE CANON À CHALEUR EST DESTINÉ EXCLUSIVEMENT À UN USAGE EN INTÉRIEUR. NE CONVIENT PAS À UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR.

L'UTILISATION DANS DES ESPACES INTÉRIEURS À FORTE HUMIDITÉ EST INTERDITE!

Préparation à la mise en service



AVERTISSEMENT! DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT DE COMMENCER TOUTE OPÉRATION DE RÉGLAGE OU D'ENTRETIEN.

Positionnement du produit

Avant de mettre le produit en marche, placez-le sur une surface solide et stable, à une distance de sécurité des objets environnants.



ATTENTION! NE PAS PLACER LE PRODUIT À PROXIMITÉ DE LIQUIDES OU DE GAZ INFLAMMABLES, D'AUTRES SOURCES DE CHALEUR OU D'OBJETS SUSCEPTIBLES DE S'ENFLAMMER!



ATTENTION! Orientez le jet d'air de façon à ce qu'il ne soit pas dirigé vers les personnes environnantes. Assurez-vous de maintenir une distance de sécurité suffisante entre le produit et les personnes à proximité.

Fonctionnement du produit

Mise en marche du produit

1. Raccordez le régulateur à la bouteille de gaz et le tuyau au pistolet chauffant.
2. Branchez le produit à la source d'alimentation électrique.
3. Allumez le ventilateur.
4. Appuyez simultanément sur le robinet de gaz et le bouton d'allumage (piézo) et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le brûleur s'allume. Après l'allumage, attendez 5 secondes, puis relâchez le robinet de gaz.



ATTENTION! SURVEILLEZ CONSTAMMENT LE PRODUIT PENDANT TOUTE LA PÉRIODE DE FONCTIONNEMENT.

ATTENTION! VÉRIFIEZ L'ÉTAT DES CÂBLES D'ALIMENTATION AVANT DE METTRE L'APPAREIL EN MARCHÉ.

N'ALLUMEZ PAS LE PRODUIT SI VOUS CONSTATEZ DES DOMMAGES.



ATTENTION! Si nécessaire, utilisez des rallonges électriques appropriées, aussi courtes que possible et complètement déroulées. Ne fournissez pas de courant à d'autres appareils via la rallonge utilisée.

REMARQUE: Lors de la première utilisation, le produit peut dégager un peu de fumée pendant une courte période. Ceci est normal.

Arrêt du produit

1. Coupez l'alimentation en gaz lorsque le canon à chaleur n'est pas utilisé et avant de le débrancher de la source d'alimentation électrique.
2. Laissez le ventilateur fonctionner pendant 5 minutes pour refroidir le pistolet chauffant.
3. Éteignez le ventilateur.
4. Débranchez le pistolet chauffant de la source d'alimentation électrique.

Nettoyage et entretien



ATTENTION! AVANT TOUTE INTERVENTION SUR L'ÉQUIPEMENT, DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ATTENDEZ QUE LE PRODUIT REFROIDISSE COMPLÈTEMENT.

- Veillez à ce que les fentes de ventilation du boîtier restent propres afin d'éviter la surchauffe du moteur.
- Veillez à ce que le pistolet thermique reste propre. Nettoyez-le aussi souvent que nécessaire pour éliminer la poussière et les débris.
- Nettoyez régulièrement l'appareil, de préférence après chaque utilisation, avec un chiffon doux. Si des saletés persistent, utilisez un chiffon imbibé d'une solution d'eau et de savon, en veillant à ce que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur.
- N'utilisez pas de solvants (tels que: pétrole et dérivés, alcool) car ils pourraient endommager les pièces en plastique.
- Avant chaque utilisation, inspectez visuellement le pistolet thermique. Vérifiez l'étanchéité de tous les raccords et connexions. Appliquez une solution d'eau et de savon liquide sur les joints; la présence de bulles indique une perte d'étanchéité. Réparez immédiatement toute fuite avant la mise en service de l'appareil.
- Avant chaque mise en marche, vérifiez l'état du tuyau et du régulateur de pression. Si le tuyau présente des signes d'usure, des fissures ou des coupures, remplacez-le immédiatement.

Stockage



- Avant de ranger le produit, assurez-vous qu'il ait complètement refroidi.
- Conserver le produit hors de portée des enfants, dans une position stable et sûre, dans un endroit frais et sec, à l'abri des températures trop élevées ou trop basses.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil et, si possible, conservez-le dans un endroit sombre.
- Ne pas conserver le produit enveloppé dans du papier aluminium ou des sacs en plastique afin d'éviter l'accumulation d'humidité.



Ce produit est classé comme Équipement Électrique et Électronique (EEE). Conformément à la Directive 2012/19/UE, il est interdit d'éliminer les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) avec les déchets municipaux non triés. Ceux-ci peuvent affecter l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Veuillez retourner les DEEE à un centre de collecte et de recyclage agréé.

Componentes

1. Botão de ignição (piezoelétrico)
2. Válvula de gás
3. Conector da mangueira de gás
4. Interruptor Liga/Desliga
5. Lidar



Dados técnicos

Código do produto	681930
Tensão - Frequência	230 V ~50 Hz
Poder nominal	12 kW
Consumo de energia	35 W
Área de superfície recomendada	86 m ²
Fluxo de ar	170 m ³ /h
Classe de isolamento	EU
Consumo de gás	0,83 kg/h
Tipo de gás	GLP
Peso	~4,7 kg

Este produto só pode ser usado em áreas bem ventiladas!

Obrigado por adquirir este produto EVOTOOLS, fabricado de acordo com os mais altos padrões de segurança e desempenho. Guarde estas instruções para referência futura.



Atenção! Para sua segurança, leia atentamente este manual e as instruções gerais de segurança antes de usar o equipamento. O não cumprimento destas regras pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos pessoais.

Precauções gerais de segurança para ferramentas elétricas

Área de trabalho

- Mantenha sua área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas escuras podem causar acidentes.
- Não utilize o produto em áreas potencialmente explosivas, por exemplo, na presença de líquidos, gases ou partículas inflamáveis. Ferramentas elétricas produzem faíscas que podem inflamar esses materiais.
- Não permita a entrada de crianças ou pessoas não autorizadas na área de trabalho. Distrações podem causar perda de controle.
- Nunca utilize o canhão de calor se este apresentar defeitos.

Precauções de segurança para ferramentas elétricas



ATENÇÃO! VERIFIQUE SEMPRE SE A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO CORRESPONDE À INDICADA NA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.

- Não utilize ferramentas elétricas com as mãos molhadas.
- Não torça o cabo de alimentação do produto.
- Não transporte o produto segurando o cabo de alimentação e não puxe o cabo de alimentação para desconectá-lo da tomada.
- Mantenha o cabo de alimentação longe de fontes de calor, manchas de óleo, gordura e objetos pontiagudos.
- Verifique regularmente a ficha e o cabo de alimentação e, em caso de danos, contacte um electricista qualificado. Não utilize ferramentas elétricas com um cabo de alimentação danificado.
- Inspeção visualmente as ferramentas elétricas antes de ligá-las. Não utilize ferramentas elétricas danificadas.
- Antes de usar, verifique se todos os parafusos estão bem apertados e se os acessórios estão montados e fixados corretamente.
- Utilize apenas acessórios compatíveis. Não tente usar ou adaptar acessórios incompatíveis ou improvisados.
- Evite o acionamento acidental. Certifique-se de que o interruptor esteja na posição "Desligado" antes de conectar o cabo de alimentação. Não utilize ferramentas elétricas cujos interruptores não estejam funcionando corretamente.
- Não utilize o produto em dias de chuva ou em condições de umidade excessiva. A penetração de água aumenta o risco de curto-circuito.
- Para uso externo, utilize extensões elétricas certificadas e devidamente identificadas para uso externo.
- Não sobrecarregue o produto! Ele pode ser usado com segurança se os parâmetros de operação que o caracterizam forem respeitados. Não utilize ferramentas elétricas para fins diferentes daqueles para os quais foram projetadas.
- A utilização inadequada pode causar ferimentos graves ou a morte.

Serviço

- Os reparos devem ser realizados somente por pessoal autorizado, utilizando acessórios e peças de reposição originais, para evitar acidentes decorrentes de reparos inadequados.

Medidas de segurança específicas para pistolas de ar quente a gás

- Utilize o produto apenas em espaços fechados e protegidos da umidade. A entrada de água no aparelho aumenta o risco de curto-circuito. Não utilize o produto ao ar livre, dentro de

banheiros ou em qualquer outro local com alta umidade (por exemplo, perto de piscinas, chuveiros ou pias).

- Não sobrecarregue o produto! Ele pode ser usado com segurança se os parâmetros de operação que o caracterizam forem respeitados. Não utilize o produto para fins diferentes daqueles para os quais foi projetado.



ATENÇÃO! NÃO CUBRA O PRODUTO DURANTE O FUNCIONAMENTO. HÁ RISCO DE SUPERAQUECIMENTO E INCÊNDIO.

- uso inadequado deste aparelho pode causar ferimentos graves ou a morte.
- Verifique cuidadosamente o canhão de calor antes de cada utilização. Nunca utilize o aparelho se este apresentar defeitos, moissas ou peças danificadas.
- Manuseie o produto apenas pela alça designad. Certas partes do produto podem ficar muito quentes durante o funcionamento e podem causar ferimentos e queimaduras.
- Não utilize o produto para aquecimento de ambientes domésticos.
- Utilize o produto somente em áreas bem ventiladas.
- Não utilize o produto se ele tiver sido modificado em relação à sua condição original.
- Utilize somente GLP.
- Antes de ligar o produto, verifique o cabo de alimentação. Se notar algum dano, não o utilize e entre em contato com uma assistência técnica autorizada para solucionar o problema.
- Certifique-se de que a mangueira de fornecimento de gás não esteja torcida ou dobrada.
- Certifique-se sempre de que o ventilador e o motor estejam funcionando corretamente antes de acender a chama.
- Antes de ligar, posicione o produto a uma distância segura de objetos próximos. Não posicione o produto perto de materiais/substâncias inflamáveis, pois podem pegar fogo.
- Assegure uma distância segura de outros objetos atrás do produto para permitir a entrada de ar. Não coloque o produto perto de paredes ou outros objetos que possam limitar ou bloquear a entrada de ar. Não coloque o produto em frente a objetos que possam ser sugados para dentro dele pela sucção de ar.
- Antes de começar, coloque o produto sobre uma superfície sólida e estável para evitar o risco de queda ou tombamento durante o uso.
- Nunca restrinja a admissão de ar. Verifique cuidadosamente o canhão de calor antes da utilização.
- Garanta uma distância segura entre o produto e as pessoas ao redor. Não posicione o produto de forma que o jato seja direcionado para as pessoas.
- A distância mínima de objetos e pessoas é de 2,4 m (esquerda, direita, frente) e 1 m (atrás).
- Não coloque o produto muito perto de uma tomada elétrica.
- Não aponte o produto para o cilindro de gás.
- Mantenha o cilindro de gás a uma temperatura inferior a 37,8 ° C.
- O uso de extensões elétricas não é recomendado. No entanto, se for absolutamente necessário, utilize extensões apropriadas, o mais curtas possível e totalmente estendidas.
- Se estiver usando uma extensão, verifique o estado dela antes de ligar o produto. Não use extensões danificadas ou não autorizadas.
- Se você usar uma extensão com várias tomadas, não ligue outros aparelhos nessa extensão.
- Supervisione sempre o produto durante o uso. Mantenha crianças e animais afastados do produto. Nunca utilize perto de crianças ou animais.
- Sempre feche o registro de gás do cilindro quando a pistola de aquecimento não estiver em uso e antes de desconectá-la do cilindro de gás.
- Desligue o aquecedor da fonte de energia elétrica quando não estiver em uso ou antes de mover ou trocar o cilindro.
- Após o uso ou quando o produto não for utilizado por um longo período, desconecte-o da fonte de alimentação.

- Os reparos devem ser realizados somente por pessoal autorizado, utilizando acessórios e peças de reposição originais, para evitar acidentes decorrentes de reparos inadequados.

Campo de utilização

Pistola de aquecimento a gás. Destina-se ao aquecimento de espaços comerciais, canteiros de obras, armazéns, oficinas, celeiros, etc.

NÃO PROJETADO PARA USO INDUSTRIAL.

ESTE CANHÃO DE CALOR DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À UTILIZAÇÃO EM INTERIORES. NÃO É DESTINADO AO USO EXTERNO.

É PROIBIDO O USO EM AMBIENTES INTERNOS COM ALTA UMIDADE!

Preparação para o comissionamento



ATENÇÃO! DESCONECTE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO ANTES DE INICIAR QUALQUER AJUSTE OU MANUTENÇÃO.

Posicionamento do produto

Antes de ligar o produto, posicione-o sobre uma superfície sólida e estável, a uma distância segura de objetos ao redor.



ATENÇÃO! NÃO POSICIONE O PRODUTO PRÓXIMO A LÍQUIDOS OU GASES INFLAMÁVEIS, OUTRAS FONTES DE CALOR OU OBJETOS QUE POSSAM INFLAMAR!



ATENÇÃO! AJUSTE A POSIÇÃO DO JATO DE AR PARA QUE NÃO ELE ESTEJA NA DIREÇÃO DAS PESSOAS AO REDOR. CERTIFIQUE-SE DE QUE HAJA UMA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA ENTRE O PRODUTO E AS PESSOAS AO REDOR!

Operação do produto

Ligar o produto

1. Conecte o regulador ao cilindro de gás e a mangueira à pistola de aquecimento.
2. Conecte o produto à fonte de energia elétrica.
3. Ligue o ventilador.
4. Pressione e mantenha pressionados simultaneamente a válvula de gás e o botão de ignição (piezo) até que o queimador acenda. Após a ignição, aguarde 5 segundos e, em seguida, solte a válvula de gás.



ATENÇÃO! MONITORE O PRODUTO CONSTANTEMENTE DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO .

ATENÇÃO! VERIFIQUE O ESTADO DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO ANTES DE LIGAR O PRODUTO.

NÃO LIGUE O PRODUTO SE OBSERVAR QUALQUER DANO.



ATENÇÃO! SE NECESSÁRIO, UTILIZE EXTENSÕES ELÉTRICAS APROPRIADAS, O MAIS CURTAS POSSÍVEIS E COMPLETAMENTE DESENROLADAS. NÃO FORNEÇA ENERGIA A OUTROS CONSUMIDORES ATRAVÉS DA EXTENSÃO EM USO.

NOTA: Ao ser utilizado pela primeira vez, o produto pode emitir um pouco de fumaça por um curto período de tempo. Isso é normal.

Interrompendo o produto

1. Desligue o fornecimento de gás quando o canhão de calor não estiver a ser utilizado e antes de o desligar da fonte de alimentação elétrica.
2. Deixe o ventilador ligado por 5 minutos para resfriar a pistola de aquecimento.

3. Desligue o ventilador.
4. Desconecte a pistola de aquecimento da fonte de alimentação elétrica.

Limpeza e manutenção



ATENÇÃO! ANTES DE QUALQUER INTERVENÇÃO NO EQUIPAMENTO, DESLIGUE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO E AGUARDE O PRODUTO ESFRIAR COMPLETAMENTE.

- Mantenha as aberturas de ventilação da carcaça limpas para evitar o superaquecimento do motor.
- Mantenha a pistola de ar quente limpa. Limpe-a sempre que necessário para remover poeira e detritos.
- Limpe regularmente o equipamento com um pano macio, de preferência após cada utilização. Se a sujidade persistir, utilize um pano humedecido numa solução de água e sabão, evitando que a água penetre no interior do equipamento.
- Não utilize solventes (como petróleo e derivados, álcool), pois podem danificar as peças de plástico.
- Inspeccione visualmente a pistola de ar quente antes de cada utilização. Verifique se há vazamentos em todas as conexões e acessórios. Aplique uma solução de água e sabão líquido nas juntas; a formação de bolhas indica perda de vedação. Repare quaisquer vazamentos imediatamente antes de colocar o equipamento em funcionamento.
- Verifique o estado da mangueira e do regulador de pressão antes de cada utilização. Se a mangueira apresentar sinais de desgaste, rachaduras ou cortes, substitua-a imediatamente.

Armazenar

- Antes de guardar o produto, certifique-se de que ele esteja completamente frio.
- Guarde o produto em local inacessível a crianças, em posição estável e segura, em local fresco e seco, evitando temperaturas muito altas ou muito baixas.
- Proteja o produto da luz solar direta e guarde-o em local escuro, se possível.
- Não guarde o produto envolto em papel alumínio ou sacos plásticos para evitar o acúmulo de umidade.



Este produto é classificado como Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE). De acordo com a Diretiva 2012/19/UE, é proibido eliminar Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) como resíduos municipais não triados. Estes podem afetar o ambiente e a saúde humana devido à presença de substâncias perigosas. Por favor, devolva os REEE a um centro de recolha e reciclagem autorizado.